

USBASP

Zur In-System-Programmierung (ISP) der AVR Mikrocontroller hatte ich früher den STK200-Dongle von Kanda am Parallelport genutzt.

STK200-Dongle von Kanda

Achtung: Das Kabel ist KEIN 1:1-Kabel, sondern geht über Kreuz. Es ist nur für STK200-Dongle von Kanda gedacht.

Software

Der STK200-Programmer wird von vielen Tools unterstützt.

Ins AVR-Studio integriert ist die Software **AVRISP** von Kanda. Früher zum Kaufen ist die aktuellste Version V5 kostenlos bei Kanda erhältlich → <http://www.kanda.com/avr-isp-software.html>.

AVRISP muss unter Windows XP/7 mit Admin-Rechten gestartet werden, ansonsten gibt es keinen Zugriff auf den LPT-Port. Außerdem funktioniert sie nicht unter 64-Bit-Windows!

Eine weitere Software, die den STK200-Programmer untertützt, ist **AVRDUDE**. Download <http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/>. Aktuell f. Windows ist derzeit avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip, diese Version enthält auch den GIVEIO-Treiber. Dieser Treiber muss für den STK200-Programmer installiert werden. Das erledigt ein Aufruf von giveio\install_giveio.bat.

Bei AVRDUDE wird der STK200-Programmer mit

```
avrdude -c stk200
```

ausgewählt.

USBASP



USBASP ist ein Opensource-Projekt von <http://www.fischl.de/usbasp/>.

Bei ebay gibt es für wenig Euro USBASP-kompatible Programmierer. Ich hatte mir eine Version namens „USBASP V2.0 Lcsoft Studio“ gekauft.

Achtung: beim beiliegenden Kabel ist rot NICHT Pin1 zugeordnet. Ich habe das für mich korrigiert.

Unterlagen

s. <http://www.protostack.com/accessories/usbasp-avr-programmer>

aktuelle Downloads

s. http://www.protostack.com/index.php?main_page=library

User Guide : [http://www.protostack.com/download/Users%20Guide%20\(AC-PG-USBASP-UG-V2.0\).pdf](http://www.protostack.com/download/Users%20Guide%20(AC-PG-USBASP-UG-V2.0).pdf)

Treiber : <http://www.protostack.com/download/USBasp-win-driver-x86-x64-ia64-v1.2.5.zip>

Der USB-Treiber muss zuerst installiert werden. Im User Guide ist dies ausführlich beschrieben und bebildert. Mit `libusb_0.1.12.1\testlibusb-win.exe` kann geprüft werden, ob der Treiber richtig installiert ist und der USBASP erkannt wird.

Jumper

Ich habe die beiden Jumper JP2 und JP3 nachgerüstet.

JP1 wird nur zum Programmieren des Atmel ATmega8 auf dem USB Atmel SPI Programmiers benötigt. Standard: Offen

JP2 wählt die Geschwindigkeit zum Programmieren der Zielhardware aus. Offen (Standard): maximale Geschwindigkeit / Geschlossen: geringe Geschwindigkeit.

Mit **JP3** kann die Zielhardware über den USB Port mit Strom versorgt werden (nicht empfohlen). Entweder 5V oder 3.3V, Standard: Offen

Firmware-Update

Khazama(AVRDUDE) gab original immer die Warnung „Error Setting USBASP ISP Clock.“ aus. Abhilfe schafft ein Flashen des USBASP mit der aktuellsten Software und passenden Fuses.

zum Update der Firmware braucht man einen weiteren ISP-Programmierer! Dann JP2 (+JP1) stecken, und flashen, z.B. mit Makefile aus `usbasp.2011-05-28.tar.gz`. in `bin\firmware\Makefile` den Programmer einstellen, bei mir STK200.

Programmieren der Firmware des USBASP mittels STK200-Dongle von Kanda:

```
avrdude -c stk200 -p atmega8 -B 200 -U hfuse:w:0xC9:m -U lfuse:w:0xEF:m  
avrdude -c stk200 -p atmega8 -B 1 -U flash:w:usbasp.atmega8.2011-05-28.hex
```

Hinweise

s.a. <http://www.ulrichradig.de/home/index.php/avr/usb-avr-prog>

Anfängerfehler: target doesn't answer. 1

Hier musste JP3 gesteckt werden (bzw. in der Software ein niedrigerer Takt ausgewählt werden), damit überhaupt eine Kommunikation mit dem tiny2313 auf dem Pollin-Spiel zustande kam. Der tiny2313 nutzt in dieser Applikation den internen Taktgenerator, das ist für die schnelle Kommunikation vis USBASP einfach zu langsam gewesen.

Software

AVRDUDE unterstützt natürlich auch USBASP. Download unter <http://download.savannah.gnu.org/releases/avrdude/>. Aktuell f. Windows ist derzeit avrdude-5.11-Patch7610-win32.zip.

grafische Oberfläche f. AVRDUDE z.B. **Khazama AVR Programmer**
<http://www.khazama.com/project/programmer/>

Beispiel

```
;-----  
---  
; Fehler target doesn't answer. 1  
; Lösung: Takt verringern, entweder mit JP3 oder per Software mit -B20  
;-----  
---  
  
d:\temp\avr>avrdude.exe -c usbasp -p attiny2313  
avrdude.exe: error: programm enable: target doesn't answer. 1  
avrdude.exe: initialization failed, rc=-1  
          Double check connections and try again, or use -F to override  
          this check.  
avrdude.exe done. Thank you.  
  
d:\temp\avr>avrdude.exe -c usbasp -p attiny2313 -B20  
avrdude.exe: set SCK frequency to 32000 Hz  
avrdude.exe: AVR device initialized and ready to accept instructions  
Reading | ##### | 100% 0.03s  
avrdude.exe: Device signature = 0x1e910a  
avrdude.exe: safemode: Fuses OK  
avrdude.exe done. Thank you.
```

Ändern von USBASP auf USB AVR Lab

s. <http://www.loetlabor.org/USBasp>, Abschnitt AVR ISP mit AVRStudio

zu Sourcen lies <http://www.mikrocontroller.net/topic/234004>

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/usbasp?rev=1360441158>

Last update: **2013/02/09 20:19**

