

AC-1 normal

AC-1 mit CP/M-Betriebssystem

</ditaa>

Was geht damit nun schon ?

Alles was mit grossen Dateien und vielen Overlays arbeitet natuerlich nicht, leider auch nicht 'Wordstar'. Aber dieses Textprogramm hat einen kleinen Bruder 'Wordmaster', der ca. 12k lang ist, nur ein Helpmenue hat und trotzdem schon eine Menge kann. Ausprobiert wurden schon Turbo-Pascal, MBasic, POWER, NSWEEP, WORDMASTER und einige Spiele. So bietet Turbo-Pascal bei 16k RAM-Disk immernoch 4880 freie Bytes an. Zum Lernen reicht das vorerst aus. Bei MBasic sind es mehr als das Doppelte an frei verfuegbarem Speicher. Die Spiele brauchen fast alle 80 Zeichen pro Zeile, aber sie lohnen meist nicht der Muehe sie anzupassen.

Alle bisher probierten Programme liefen ohne jede Aenderung ! Weitergehende Informationen sind vorerst den Vortraegen beim ACC bzw. der Literatur zu entnehmen.

Die Musterkassette enthaelt folgende Programme:

```

Vorwort      - Nutzungshinweise
CLIST'^'@'   - Kassetten - Listprogramm
CP/M AC-1    - CCP/BDOS/BIOS fuer AC-1
POWER.COM    - Dienstprogramm
TURBO.MSG
TURBO.COM    - Turbo-Pascal
TURBO.OVR
WM.HLP
WM.COM       - Textverarbeitung
MBASIC.COM   - Basic-Interpreter
BRUN.COM     - Laufzeitmodul fuer kompilierte Basic-Programme
PIP.COM      - Dienstprogramm
ED.COM       - Zeileneditor
IRR.COM      - 3D-Labyrint (Spiel)

```

Internes

Meine analyse und Reassemblierung hat folgendes ergeben:

Das CP/M V1.5 besteht aus 3 Teilen

- E000-E7FF CCP
- E800-F5FF BDOS
- F600-FFFF BIOS

c E000 FCBF CRC (SDLC) = 2D03

Vor dem CCP liegt die RAM-Floppy nach Kramer, davor eine Kopie des BIOS-Sprungverteilers und davor noch ein BDOS-Einsprung. Der effektiv nutzbare TPA-Speicher unter CP/M wird dadurch eingeschränkt.

BDOS unverändert

Das **CCP** ist im Prinzip ein originales DR-CCP, was reassembliert und um 3 Zusatzbefehle (GO, LOAD, EXIT) erweitert wurde. Außerdem wurden an einigen Stellen absolute Sprünge durch relative ersetzt (JP → JR). Die beiden Zusatzbefehle LOAD und EXIT springen ins BIOS an Adressen hinter dem Sprungverteiler (s. Listings)

```
LOAD: Einlesen eines Files von Kassette ab Adresse 100H
GO: Start ab Adresse 100H (TPA-Anfang)
EXIT: Rücksprung zum "AC1"-Monitor
```

Das **BDOS** ist vom **CP/A** und ist ein BDOS mit Datum 24.08.86, also eine frühere Version.

Das **BIOS** wurde nach Manfred Kramer: „Praktische Mikrocomputertechnik“, Militärverlag der DDR, 1987 entwickelt **Kramer-MC**. Im BIOS sind ein Bildschirmtreiber mit SCP-kompatiblen Steuerzeichen enthalten, und der Code für die beiden residenten Kommandos LOAD und EXIT. Als einziges Laufwerk A: wird eine bis zu 24K große RAM-Disk nach Kramer genutzt.

RAM-Disk Speicherbereich (für S-Kommando des Monitors)

```
1 - 4 K S D000 DFFF F600 name
2 - 8 K S C000 DFFF F600 name
3 - 12 K S B000 DFFF F600 name
4 - 16 K S A000 DFFF F600 name
5 - 20 K S 9000 DFFF F600 name
6 - 24 K S 8000 DFFF F600 name
7 - 28 K S 7000 DFFF F600 name
CR - 16 K S A000 DFFF F600 name
```

CPM64 V1.6 (ACC-Berlin)

Die Version V1.6 ist minimal gegenüber der Funkamateurlösung V1.5 modifiziert:

- Zur Umschaltung auf den CP/M-Modus wird nur Bit 0 von Port 1Eh gesetzt (V1.5: alle Bits)
- Als Cursor-Symbol wird das Zeichen 0Fh genutzt (V1.5: 7Fh)
- der Sprungverteiler enthält auch für nicht implementierte Funktionen Sprünge (V1.5: RET direkt im Sprungverteiler)

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/ac1/cpm?rev=1677142565>

Last update: **2023/02/23 08:56**

