2025/12/18 01:41 1/4 IDAS

IDAS

Ein Interaktiver Dialogassembler für KC 87

Speicherbelegung

RAM-Version 0400h-1BFFh

ROM-Version 0C000h-0E7Fh

Es gibt zwei ROM-Versionen: Da der IDAS nur ~ 6KByte Speicher belegt, sind im Modul noch 4K ROM frei. Mein IDAS-Modul meldet sich mit "IDAS :" und enthält im zusätzlichen Speicher den ZM 2.0 (Z9001 MONITOR V2.0 (ROM) 1985) und die EPROM-Software für das Programmier-Modul.

Der IDAS bei U. Zander meldet sich mit "INTERPRETING DIALOG-ASSEMBLER" und enthält zusätzlich den ZM (Z9001 MONITOR CENT. 1986), RENEW und QUICK, NORMAL, LOAD.

Auch von der RAM-Version gibt es verschiedene Fassungen.

Anleitung

IDAS belegt den Speicher von 0300H bis 10FFH.

Nach Start erscheint die Meldung 'IDAS:'; mit Eingabe des Buchstabens 'N' erfolgt ein Neustart, jede andere Taste bewirkt einen Restart. Eine Zuweisung der Speicherbereiche fuer Quelltext (TB) und Maschinencode (MC) ist mit dem Kommando **ASGN** möglich.

Standard: MC 1C00H - 1FFFH und TB 2000H - ...

Bei Bereichsüberschreitung erfolgt eine Fehlermeldung (+TB+/+MC+).

IDAS wird durch das Kommando CM (Call Monitor) verlassen.

Im Kommando-Mode werden die eingegebenen Befehle sofort ausgeführt. Die Befehle DI, IMO, IM1 sind hier verboten, da sie die Interrupt-Bearbeitung der CPU beeinflussen und dadurch die Tastaturabfrage blockieren. Danach hilft nur noch RESET. Es ist zu beachten, dass IDAS eventuell vorhandenen Quelltext übersetzt, bevor er einen Befehl im Kommandomode ausführt. Dadurch kann auch im Kommandomode auf Marken des Quelltextes Bezug genommen werden.

Im Editmode erfolgt die Eingabe des Quelltextes in der Form:

Zeilennr. Marke: Befehl

Eine Marke kann stehen, muss aber nicht. Kommentare sind nicht möglich.

Verarbeitet wird ROBOTRON-Code für U880.

Gegenüberstellung der Schreibweise einiger Beispielbefehle:

	ROBOTRON	Zilog	ROBOTRON	Zilog
M1:	LD M,A M1: JR M1-# JMP M1 JRC M1-# JPZ M1 CANZ M1 DJNZ M1-#	LD (HL),A JR M1 JP M1 JR C,M1 JP Z,M1 CALL NZ,M1 DJNZ M1	OUT 80H IN 3CH CMP 0 ADD B JMP M RNC	OUT (80H),A IN A,(3CH) CP 0 ADD A,B JP (HL) RET NC

Steueranweisungen für den Assembler

ORG adresse	Anfangsadresse ; muss im MC-Bereich liegen	
konstante:EQU wert Wertzuweisung zu einem Symbolnamen		
BER anzahl	Bereich freihalten (wird nicht gelöscht)	
DB byte	Byte definieren	
DB 'text'	Text definieren	
DA adr	Adresse (Doppelbyte) definieren	
END	Ende des Quelltextes ; danach dürfen keine Befehle mehr stehen, sonst Absturz möglich	

Zahlenwerte k|nnen dezimal (ohne Kennzeichnung) oder hexadezimal (mit nachgestelltem 'H') angegeben werden. Zahlen müssen mit einer Ziffer beginnen, d.h. Hexadezimalzahlen größer 9FH benötigen eine Vornull (z.B.: 0CBH). Die Verwendung von ASCII-Zeichen ist möglich, wenn diese in Hochkommas eingeschlossen werden.

Bsp.: LD A,75 LD A,4BH LD A,'K' sind identisch.

Kommandos

LIST marke	Anzeige Quelltext ab Marke
LIST zeile1,zeile2	Anzeige Quelltext ab Zeile1 bis Zeile2
STEP abstand	neuer Abstand der Zeilennummern
KILL	Löschen des gesamten Quelltextes
KILL zeile1,zeile2	Löschen Quelltext von Zeile1 bis Zeile2
RUN	ganzes Programm übersetzen und starten
RUN zeile1	Programm ab Zeile1 übersetzen und starten
RUN zeile1,zeile2	wie RUN, aber nur von Zeile1 bis Zeile2
ADDR markename Ausgabe der Markenadresse	
PUT konstante	Ausgabe des Wertes der Konstanten
DR	Anzeige Register
DS	Speicher anzeigen / ändern (Ende mit 'STOP'-Taste)

Fehlermeldungen

+ILO+	unzulässige Operation
-------	-----------------------

2025/12/18 01:41 3/4 IDAS

Ein-/Ausgabefehler
unzulässige Zeilennummer
mehrfach definiertes Symbol
falsche Syntax ; unbekannter Code
nicht definiertes Symbol
Operandenfehler bzw. Operand fehlt
Symbolfehler

(Ein "beliebter" Fehler: in der Eingabezeile sind Control-Zeichen enthalten. Deshalb: keine Cursortasten benutzen!)

Arbeit mit dem Massenspeicher

READ	Eingabe von Quelltext (an den Anfang) durch 'DEVICE (T/C)' T=Tape oder C=Console zuweisen. READ von Console ermöglicht Eingabe ohne Zeilennummern. Diese werden automatisch erzeugt.
READ zeile1	Einfügen von Quelltext ab Zeile1
READ marke	Einfügen von Quelltext ab Marke
IWKII	Ausgabe von Quelltext durch 'DEVICE (T/C)' T=Tape oder C=Console zuweisen.
WRIT zeile1	
WRIT marke	
	MC-SAVE. Maschinencode entsprechend der bei ASGN zugewiesenen Adressen auf Kassette schreiben.
MCSV adr1,adr2	Speicherabzug von Adresse1 bis Adresse2 auf Kassette schreiben.

Hinweise

Vom IDAS gibt es meherere verschiedene Versionen, die sich im Detail unterscheiden (Startmeldung, Fehlermeldungen, ...). Die ROM-Versionen enthalten auch verschiedene Zusatzprograme.

IDAS RAM-Version Kassette R0122

- 1. Block CRC = DF95, SUM = 0536
- 2. Block CRC = EF0A, SUM = 51A5
- 3. Block CRC = 0904, SUM = E84B
- 4. Block CRC = 6904, SUM = 3FC4

mein Modul idas.rom

- 1. Block CRC = 7938, SUM = 8F16
- 2. Block CRC = 1809, SUM = F6E1
- 3. Block CRC = F7FA, SUM = 47AF
- 4. Block CRC = B8EF, SUM = C527
- 5. Block CRC = E250, SUM = D35F

ROM-Version U. Zander idas_c0.851

- 1. Block CRC = A02E, SUM = 8BC7
- 2. Block CRC = 628C, SUM = FBAD
- 3. Block CRC = A1C7, SUM = 4EA0

- 4. Block CRC = BBBA, SUM = C4D0
- 5. Block CRC = B139, SUM = EE30

ROM von W. Hasche idas whasche.rom

- 1. Block CRC = A02E, SUM = 8BC7
- 2. Block CRC = 628C, SUM = FBAD
- 3. Block CRC = A1C7, SUM = 4EA0
- 4. Block CRC = BBBA, SUM = C4D0
- 5. Block CRC = 4FDA, SUM = C4F0

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/idas?rev=1296727310

Last update: 2011/02/03 09:01

