2025/11/26 23:16 1/11 Gerätetreiber

Gerätetreiber

Das OS des KC85/1 unterstützt leistungsfähig das Einbinden neuer Gerätetreiberroutinen für die sog. zeichenorientierten logischen Ein- /Ausgabekanäle. Vorbild für das im folgenden erläuterte Konzept ist das Betriebssystem CP/M.

Literatur:

- mp 10/87 S. 311 ff.
- "Betriebssystem Z9001" Beschreibung + Quelltext des OS
- und weitere Quellen

Kritik (vp) Leider ist das I/O-Konzept nicht bis zum Ende durchdacht und implementiert:

- Das I/O-Byte liegt auf einer anderen Adresse als in CP/M üblich
- Es gibt keine Systemaufrufe (über CALL 5), um die Treiber direkt anzusprechen. Die Systemaufrufe nutzen nur die Treiberfunktionen Zeichenein- und -ausgabe
- Die Einbindung der Treiber ins I/O-Byte und Übergabe der Zeichenkettenadressen erfolgt nur beim Laden des Treibers, nicht über einen späteren Funktionsaufruf des Treibers
- Die Zuweisung des Treibers auf eine physische Gerätenummer kann nicht frei gewählt werden.
 Das macht der Treiber intern, das ist aber nirgends ersichtlich. Auch bei ASGN wird das nicht angezeigt.
- Die Adresse des aktiven Treibers ist nur über die interne Systemfunktion EXIO ermittelbar.
- Beim Warmstart (nach STOP) wird das I/O-Byte auf den Standardwert 01h zurückgesetzt.
- Im OS 1.1 ist BAT nicht nutzbar.
- Die Zeichenketten der nicht initialisierten phys. Treiber zeigen auf Adresse LOGDV (0FC24h).
 Dort steht 01 00, das ist zufälligerweise ein gültiger String, aber eigentlich müsste nur auf ein Nullbyte (leerer String) verwiesen werden.
- Obwohl als Zusatz zum Monitor mitgeliefert, missachtet der ZM das Assign-Konzept des OS fast vollständig (s.u.)
- So wie ASGN arbeitet und zu nutzen ist, hätte auf das Konzept des I/O-Byte und der 4 verschiedenen physischen Treiber verzichtet werden können. Mit jedem Aufruf von ASGN wird einfach der übergebene Treiber aktiv, egal, welche physische Nummer er tatsächlich hat.

logische und physische Geräte

Das OS verwaltet logische und physische Geräte. Logische Geräte sind z.B. die Zeichenausgabe auf Drucker (LIST:). Welcher Drucker angeschlossen ist, spielt auf Anwenderprogrammebene keine Rolle, die zu druckenden Zeichen werden immer an "LIST:" ausgegeben.

Das OS kann bis zu 4 physische Druckertreiber verwalten, von denen genau einer aktiv ist. Welcher Drucker bzw. physischer Treiber das ist, wird mit dem Kommando ASGN festgelegt (s.u.).

Analog zum logischen Gerät "Drucker" gibt es 3 weitere logische Geräte: die Konsole (CON, Tastatur + Bildschirm, d.h. Zeichenein- und -ausgabe)), Punch (nur Zeichenausgabe, ursprünglich auf

Lochband), Reader (nur Zeicheneingabe, ursprünglich von Lochband).

Zur Kommunikation mit diesen Geräten gibt es Systemfunktionen über CALL 5:

CALL 5, C = Rufnmmer

Rufnr.	Name	Funktion
01	CONSI	Eingabe eines Zeichens von CONST
02	CONSO	Ausgabe eines Zeichens zu CONST
03	READI	Eingabe eines Zeichens von READ
04	PUNO	Ausgabe eines Zeichens zu PUNCH
05	LISTO	Ausgabe eines Zeichens zu LIST
09	PRNST	Ausgabe einer Zeichenkette zu CONST
10	RCONB	Eingabe einer Zeichenkette von CONST
11	CSTS	Abfrage Status CONST

In BASIC können diese Geräte über Kanäle #1..#4 angesprochen werden (allg. geht das nur mit verändertem Lutz-Elßner-Basic, s. die erweiterung von lutz elssner)!

Das I/O-Byte

Das I/O-Byte dient zur Verbindung von logischen und physischen Geräten. Für jedes der 4 logischen Geräte sind 4 physische Geräte wählbar. Die Zuschaltung eines dieser Geräte erfolgt über Änderung des I/O-Bytes. Zuvor müssen alle zu verwendenden Treiber zugewiesen und initialisiert werden. Das I/O-Byte ist in 4 Bereiche zu je 2 Bits unterteilt. Jeder Bereich, der einem logischen Gerät zugeordnet ist, kann einen Wert von 0 bis 3 beinhalten und damit logisches und physisches Gerät verbinden.

Aufbau des I/O-Bytes (HS-Adr. 0004, im CP/M üblicherweise Adr. 0003):

Das OS selbst beinhaltet zwei residente Treiberroutinen:

- CRT Consoltreiber
- BAT Batch-Treiber

CRT ist der Treiber für die Standard-Console, d. h. für das Fernsehgerät als Sichtgerät und die eingebaute Tastatur.

BAT ist ein Treiber, der das log. Gerät Console (CONST:) auf die Kanäle READER: (Eingabe) und LIST: (Ausgabe) aufteilt, also nur verwendbar ist, falls auch für READER: und LIST: entsprechende Treiber eingebunden wurden.

Alle anderen Plätze der Tabelle sind nach einem Kaltstart des OS (RESET oder POWER ON) mit dem Wert OFFFFH belegt und zeigen dem OS damit einen nicht existenten Treiber an. Sollen eigene Treiberroutinen eingebracht werden, so kann das durch direktes Eintragen der Treiberadresse in den entsprechenden Tabellenplatz und zugehöriges Stellen des I/O-Bytes erfolgen.

2025/11/26 23:16 3/11 Gerätetreiber

Vom Monitor werden folgende physische Geräte realisiert:

```
log. Gerät Gerätenummer - phys. Treiber
CONST: 1 - CRT
2 - BAT
LIST: 1 - CRT
```

```
System-Treiber, * ist aktiv, fehlende Treiber sind mit RET kurzgeschlosssen
        physische Gerätenummer
 log. Gerät
                0
                     1
                               3
                   CRT*
 CONST:
          (0)
                            BAT
 READER: (2)
 PUNCH:
          (4)
 LIST:
          (6)
                      CRT
```

nach Reset ist IOByte = 01h, d.h.

```
CONST: = CRT
READER: =
PUNCH: =
LIST: =
```

Es sind jetzt folgende Zuweisungen möglich:

LIST: = CRT - Druckausgaben erfolgen auf den Bildschirm parallel zur normalen Ausgabe

Wenn Treiber für Reader und Punch installiert sind, ist noch erlaubt:

CONST: = BAT - Consoleneingabe vom Reader-Gerat, Konsolenausgabe erfolgt auf das Punch-Gerät

Die Treiberadressen der jeweiligen physischen Geräte liegen auf den Adressen EFC9H bis EFE8H. s.u. Adreßtabelle der Gerätetreiber.

Hinweis: Es gibt symbolische Namen für die physischen Geräte, diese spielen i.allg. keine Rolle, werden aber in der Literatur (und im Zusatzmonitor ZM) genutzt:

```
physische Gerätenummer
                              3
log. Gerät
                    1
 CONST: (0)
               TTY[C]
                                             AUC
                        CRT[C]
                                   BAT[C]
; READER: (2)
               TTY[R]
                         RDR
                                UR1
                                       UR2
; PUNCH:
                         PUN
         (4)
               TTY[P]
                                UP1
                                       UP2
; LIST:
         (6)
                TTY[L]
                          CRT[L]
                                    LST
                                           UL
```

ASGN-Kommando

ASGN ist ein residentes Kommando des OS (von insgesamt 3). Die Aufrufform ist

ASGN ohne Parameter gibt die aktuelle Belegung auf dem Bildschirm aus, z. B.

CONST:=CRT
READER:=
PUNCH:=
LIST:=

sofern noch keine zusätzlichen Treiber eingebunden worden sind. Die möglichen logischen Geräte wurden bereits erläutert, als phys. Geräte sind *CRT*, *BAT* oder Namen eigener Treiberroutinen möglich (max. 8 Buchstaben oder Zahlen).

Beispiel: ASGN LIST:=LX86

Wird eine solche Anweisung gegeben, so vollzieht sich im OS ein umfangreicher Mechanismus:

Zuerst wird eine Treiberroutine namens "LX86" im Speicher (von oben nach unten) entsprechend den Aufrufregeln für transiente Kommandos gesucht:

Suche auf allen Adressen mit Low-Byte = 0 nach einer Bytefolge der Form: C3 II hh (= JP hhllH) - Die folgenden 8 Bytes werden mit der angegebenen Zeichenkette (hier "LX86") verglichen.

Diese Tabelle wird mit einem Nullbyte abgeschlossen und kann mit weiteren Strukturen dieser Form fortgesetzt werden. Zwei aufeinander folgende Nullbytes beenden diese Sprungtabelle (vgl. Beispiel Tafel 6).

Ist die Suche erfolgreich, so wird die Steuerung zur Adresse hhllH übergeben (Initialisierungsroutine des Treibers), andernfalls wird angenommen, daß eine Treiberroutine vom Band nachgeladen werden soll, und es erfolgt die Ausschrift

start tape.

Nach dem Einlesen wird die Routine an der im FCB (1. Block) spezifizierten Startadresse gestartet. Im allgemeinen sollte die Treiberroutine an das aktuelle Speicherende (RAM) plaziert werden (über Zelle 36H zu ermitteln). Dem OS müssen nun noch einige Informationen übermittelt werden:

- Welchem log. Gerät darf die Treiberroutine zugeordnet werden?
- Die Startadresse des Treiberteils
- Auf welchem Platz der Zuordnungstabelle (s.u.) soll der Eintrag erfolgen (physisches Gerät 0...3)?
- Die Adresse des symbolischen Gerätenamens (8-Byte-String).

Zu beachten ist, dass physische Geräte mit der Nr. 0 jedem log. E/A-Kanal zugeordnet werden können (also auch der Console) und entsprechend aufgebaut sein müssen.

Ein physisches Gerät mit der Nr. 1 kann auch immer dem LIST-Kanal zugeordnet werden (Beispiel: residenter CRT-Treiber).

Beispielsweise wird ein Druckertreiber mit der Bezeichnung "LX86" wie folgt in das OS eingebunden:

2025/11/26 23:16 5/11 Gerätetreiber

Mit der Anweisung

ASGN LIST:=LX86

wird die Treiber-Routine eingebunden (ggf. von Kassette geladen) und das I/O-Byte entsprechend gestellt. Es erfolgt die Ausschrift

CONST:=CRT READER:= PUNCH:= LIST:=LX86.

Der Drucker kann jetzt mit CTRL/P zum Bildschirm parallel geschaltet werden (auch im BASIC) oder über den LIST-Kanal (Ruf-Nr. 5) direkt angesprochen werden.

Die meisten Treiber umgehen den Aufruf über ASGN. Statt

ASGN LIST:=LX86

wird der Druckertreiber dann mit

LX86

geladen.

Ein guter Treiber sollte beide Varianten ermöglichen!

Aufbau

Ein Treiber-Programm besteht aus mehreren Teilen

- OS-Kommandorahmen (enthält den Kommando-Namen, z.B. "LX86")
- Kommando-Verteiler für die Treiber-Kommandos wie Eingabe, Statusabfrage und Initialisierung
- die interne Logik zur Umsetzung der Treiber-Kommandos (z.B. mit Sonderbehandlung von Steuerzeichen)
- die physischen Treiber zur Ansteuerung des Gerätes
- die Initialisierung der Systemzellen und die Parameterbereitstellung für ASGN

Treibereingangsparameter:

- A Kommando (siehe Tabelle) (für CONST, READER, LIST)
- C Zeichen (bei Kommando AUSGABE)
- DE Adresse bei Cursorkommandos

Treiberausgangsparameter:

A Zeichen (bei Kommando EINGABE)

- CY Fehlerstatus
- HL,DE Adresse bei Cursorkommandos

Hinweis: Vordergrundregister müssen bei Eintritt in das Treiberprogramm nicht gerettet werden (erfolgt bereits im BOS)

Hinweis:

- TTY-Treiber (L=0) können beliebigen logischen Geräten zugewiesen werden
- CRT-Treiber (L=1) können CONST und LIST zugewiesen werden
- alle anderen nur dem im H-Register angegebenen logischen Gerät (sonst Fehlermeldung im ASGN-Kommando)

Treiber-Kommandos

Code	Funktion	Eingang	Return
00	Abfrage Status		A Status 0 kein Zeichen bei Eingabegerät, nicht bereit bei Ausgabegerät sonst Zeichen liegt an bei Eingabegerät, (im installierten CRT- Treiber wird der Zeichencode übergeben)
01	Eingabe Zeichen		A Zeichen
02	Ausgabe Zeichen	C Zeichen	
03	Cursor löschen		
04	Cursor anzeigen		HL physische Cursoradresse
05	Abfrage logische und physische Cursoradresse		HL physische Cursoradresse DE logische Cursoradresse
06	Setzen Cursor auf logische Adresse	DE logische Cursoradresse	
07	Abfrage physische Cursoradresse		HL physische Cursoradresse
08	Setzen Cursor auf physische Adresse	DE physische Cursoradresse	
FF	Initialisieren/Rücksetzen des Gerätes		

Hinweis:

- werden verschiedene Kommandos durch den Anwender nicht benötigt, kann dafür ein Sprung zum Fehlerausgang des Treibers programmiert werden
- korrespondierende System- und Direktrufe sind dann nicht mehr verwendbar

Treiberinitialisierung

Dem OS (bzw. dem ASGN-Kommando) müssen einige Informationen übermittelt werden:

- Welchem log. Gerät darf die Treiberroutine zugeordnet werden?
- Die Startadresse des Treiberteils
- Auf welchem Platz der Zuordnungstabelle soll der Eintrag erfolgen (physisches Gerät 0...3)?
- Die Adresse des symbolischen Gerätenamens (8-Byte-String).

Die Initialisierung sollte grundsätzlich über das ASGN-Kommando erfolgen. Eine automatische Initialisierung über die Nutzung des Kommandos und Direktzugriff auf entsprechende Systemzellen ist zu vermeiden.

Der Aufruf der Initialisierung im ASGN-Kommando erfolgt in der gleichen Weise wie der Start eines Anwenderprogrammes. Dabei kann es sich sowohl um ein transientes Kommando, als auch um ein Programm auf Kassette handeln. Ladbare Treiberprogramme auf Kassette werden durch das ASGNKommando selbständig eingelesen und zur Initialisierung gestartet. Derartige Programme sind in der Initialisierung mittels geeigneter RELOCATING-Routinen an das Ende des logischen RAM-Bereiches zu verschieben. Notwendiger Arbeitsspeicher ist gleichfalls dort einzurichten. Nach dem Verschieben ist der Zeiger des logischen RAM-Endes EOR (36H) auf eine Adresse vor dem Treiberprogramm zu stellen. Für jede Treiberroutine eines physischen Gerätes stehen im System-RAM (ab 280H) 4 Bytes Speicher zur Verfügung.

Die Treiberinitialisierung muß der ASGN-Routine folgende Parameter übergeben:

sollen Gerätetreiber auch für OS 1.1 nutzbar sein, muss man auf einen Bug des Systems Rücksicht nehmen!

Beispiel:

```
;PROM-Transientkommandoprogramm zur Initialisierung eines Druckers als
TTY-Gerät
        JMP
                INIT
               "DRUCKER "
        DB
        DA
               0
    INIT:
                                 ;Adresse end of RAM (36H)
             LD
                    HL, (EOR)
              DE, RAME-RAMA
                                ;benötigter Arbeitsspeicher
        LD
        SBC
               HL, DE
        LD
               (EOR),HL
                           ;neue log. RAM-Ende
        INC
               HL
```

```
LD
          (RTTYL), HL
                         ;Zeiger auf Arbeitsspeicher (2B0H)
;Hardwareinitialisierung
    LD
          H,6
                      ;log. Gerätenummer (LIST)
    LD
          L,0
                      ;phy. Gerätenummer (TTY)
    LD
          BC, OUTZ
                          ;Adresse der Zeichenausgabe
    LD
          DE, TEXT
                               kein Fehler
    or
          a
                    ; CY=0,
                      ; ++ dieser Teil
    ex
          (sp), hl
                      ; ++ ist nur bei OS Version 1.1
    inc
           hl
                      ; ++ noetig (wegen eines Fehlers
    inc
           hl
    ex
          (sp), hl
                       ; ++ in der ASGN-Routine)
    ret
FEHL:
         SCF
                         ;Fehler
    RET
; Zeichenausgabe
OUTZ:
;RAM-Definitionen
RAMA:
RAME:
         EQU #
```

Beim eigenständigen Eintragen der Treiber unter Umgehung des ASGN-Kommandos gilt:

- 1. Treiberadresse muss in der Adresstabelle für Gerätetreiber eingetragen sein (0EFC9H-0EFE8H)
- 2. der Treiber muss eine 8 Byte lange Bezeichnung bereitstellen
- 3. der Treiber muss die Systemkommandos für Gerätetreiber umsetzen.

Treiber für LIST (Druckertreiber)

Für einen Druckertreiber reichen folgende Treiber-Kommandos aus:

- Initialisieren/Rücksetzen des Gerätes (A=0FFh)
- Abfrage Status (A=0, Rückgabe 0 bei nicht bereit, sonst <> 0)
- Ausgabe Zeichen (A=2, Zeichen in C)

Treiber für READER

Für einen Treiber für READER reichen folgende Treiber-Kommandos aus:

- Initialisieren/Rücksetzen des Gerätes (A=0FFh)
- Abfrage Status (A=0, Rückgabe 0, wenn kein Zeichen einzulesen ist, sonst <> 0)
- Eingabe Zeichen (A=1, Rückgabe Zeichen in A)

2025/11/26 23:16 9/11 Gerätetreiber

Treiber für CONST

An die Treiber der für CONST möglichen Geräte (TTY, CRT, BAT, UC) werden besondere Anforderungen gestellt, da sie Routinen zur Eingabe, Ausgabe, Statusabfrage und Cursorsteuerung beinhalten müssen. Dem Treiber wird die zu erfüllende Aufgabe durch spezielle Kommandocodes im A - Register übergeben.

Kommandocodetabelle

Beispiel:

```
;Eingangsverteiler für CRT-Treiber mit allen Funktionen
    INC
    JPZ
           RESET
                     ; Initialisieren/Rücksetzen Gerät
    DEC
           Α
           STAT
    JPZ
                    ;Status
    DEC
    JPZ
           EING
                    ;Eingabe
    DEC
           Α
    JPZ
           AUSG
                    ; Ausgabe
    DEC
           Α
           LCUR
    JPZ
                    ;Löschen Cursor
    DEC
           Α
    JPZ
           ACUR
                    ;Anzeige Cursor
    DEC
           Α
    JPZ
           ADRLC
                     ;Abfrage log. und phy. Cursoradresse
    DEC
           Α
           SLOGC
    JPZ
                     ;Setzen Cursor auf log. Adresse
    DEC
           Α
    JPZ
           ADRPC
                     ;Abfrage phy. Cursoradresse
    DEC
           Α
    JPZ
           SPHYC
                     ;Setzen Cursor auf phy. Adresse
                     ;unzulässiges Kommando
FEHL:
         SCF
    RET
                ; Fehlerausgang
```

Speicherzellen

Im Betriebssystem sind einige Speicherzellen für Treiber freigehalten. Anwenderprogramme dürfen daher den Bereich 280h..2BFh auch nicht nutzen, sondern erst ab 300h!

```
0004
        IOBYT:
                   DB 1
                                 ;I/O-Byte zur Zuweisung log.Gerät phys.
Gerät
;der folgende Speicherbereich ist durch den Nutzer für eigene Treiber
verwendbar
0280
        RTTYC
                  BER 4
                                 ;RAM TTY-Treiber für CONST
0284
        RCRTC:
                   BER 4
                                  ;RAM CRT-Treiber für CONST
0288
        RBATC:
                   BER 4
                                  ;RAM BAT-Treiber für CONST
028C
        RUC:
                 BER 4
                                ;RAM UC-Treiber für CONST
```

```
BER 4
                                   ;RAM TTY-Treiber für READER
0290
        PTTYR:
                                  ;RAM RDR-Treiber für READER
        RRDR:
                   BER 4
0294
0298
        RUR1:
                   BER 4
                                  :RAM UR1-Treiber für READER
                                  ;RAM UR2-Treiber für READER
029C
        RUR2:
                   BER 4
02A0
        RTTYP:
                    BER 4
                                   :RAM TTY-Treiber für PUNCH
02A4
        RPUN:
                   BER 4
                                  ;RAM PUN-Treiber für PUNCH
                                  ;RAM UP1-Treiber für PUNCH
02A8
        RUP1:
                   BER 4
02AC
        RUP2:
                   BER 4
                                  :RAM UP2-Treiber für PUNCH
                                   ;RAM TTY-Treiber für LIST
02B0
        RTTYL:
                    BER 4
02B4
        RCRTL:
                    BER 4
                                   ;RAM CRT-Treiber für LIST
        RLST:
                   BER 4
                                  ;RAM LST-Treiber für LIST
02B8
02BC
        RUL:
                  BER 4
                                 :RAM UL-Treiber für LIST
;Adreßtabelle der Gerätetreiber
EFC9
        ATTYC:
                    DA -1
                                   ;Adresse TTY-Treiber für CONST
                    DA CRT
EFCB
        ACRTC:
                                    ;Adresse CRT-Treiber für CONST
        ABATC:
                    DA BAT
                                    ;Adresse BAT-Treiber für CONST
EFCD
                                 ;Adresse UC-Treiber für CONST
EFCF
        AUC:
                  DA -1
                    DA -1
                                   :Adresse TTY-Treiber für READER
EFD1
        ATTYR:
                   DA -1
                                  ;Adresse RDR-Treiber für READER
        ARDR:
EFD3
                                  ;Adresse UR1-Treiber für READER
EFD5
        AUR1:
                   DA -1
        AUR2:
                   DA - 1
                                  ;Adresse UR2-Treiber für READER
EFD7
EFD9
        ATTYP:
                    DA -1
                                   ;Adresse TTY-Treiber für PUNCH
EFDB
        APUN:
                   DA -1
                                  ;Adresse PUN-Treiber für PUNCH
        AUP1:
                                  ;Adresse UP1-Treiber für PUNCH
EFDD
                   DA -1
                   DA -1
                                  :Adresse UP2-Treiber für PUNCH
EFDF
        AUP2:
EFE1
        ATTYL:
                    DA -1
                                   ;Adresse TTY-Treiber für LIST
                    DA CRT
                                    :Adresse CRT-Treiber für LIST
EFE3
        ACRTL:
        ALST:
                   DA -1
                                  ;Adresse LST-Treiber für LIST
EFE5
EFE7
        AUL:
                  DA -1
                                 ;Adresse UL-Treiber für LIST
;Zeichenkettenadreßtabelle
EFE9
        TXCON:
                    DA PHYDV+2
                                    ;Adresse einer Zeichenkette des aktuellen
CONST-Gerätes.
                 ;Zeichenkette wird im ASGN-Kommando ausgegeben
EFEB
        TXRDR:
                    DA PHYDV
        TXPUN:
                    DA PHYDV
EFED
                                  ;entsprechend TXCON
EFEF
        TXLST:
                    DA PHYDV
```

CRT-Teiber

für KRT wurden von mir CRT-Treiber entwickelt. Es gab keine Vorbilder wie bei den Druckertreibern.

ZM



der ZM ist ein schlechtes Vorbild in Sachen Gerätetreiber!

- Der ZM enthält ein eigenes ASGN-Kommando 'A'. Hier wird nicht alles wie im OS umgesetzt, so fehlen etwa Treibernamen. Obwohl nach Verlassen des ZM zugewiesene Treiber weiterhin aktiv sind, ist dies nicht bei ASGN erkennbar.
- Die Gerätenamen beim Kommando A entsprechen nicht denen des OS
- Der ZM überschreibt die komplette Adresstabelle der Gerätetreiber (ab 0EFC9h). Eigene vorher eingetragene Treiber werden damit aus dem System geworfen!
- Die Treiber unterstützen keine Treiber-Kommandos (Initialisierung, Statusabfrage etc.)
- Die Zuweisungsbeschränkung des CRT-Treibers wird nicht beachtet
- Die Treiber für TAPE sind keine zeichenorientierten Treiber und manipulieren gehörig das System (s. Sourcecode)
- Positiv, aber eben nicht zum OS-Konzept passend, ist, dass die Benutzung des I/O-Bytes logischer und mehr an CP/M angelehnt ist

Im Zusatzmonitor ZM sind verschiedene Gerätetreiber enthalten. Den logischen Geräten Console, Reader, Punch, List können verschiedene physische Treiber zugeordnet werden. Im ZM sind physische Treiber für Tastatur mit Beep, SIF-1000 Lochbandleser und -stanzer, V24-Drucker und Kassettenzugriff enthalten.

Das Kommando A<logisches Gerät>=<physisches Gerät> dient der Zuweisung eines vorhandenen Gerätes zu einem logischen Gerät. Folgende Zuordnungen sind angebbar:

CONSOLE	READER	PUNCH	LIST
AC=C für Konsole (mit Tastatur-Beep)	AR=C für Konsole	AP=C für Konsole	AL=C für Konsole
AC=V für Konsole (ohne Tastatur-Beep)	AR=P für LB-Leser (SIF-1000)	AP=P für LB-Stanzer (SIF-1000)	AL=V für Konsole
AC=B für BATCH	AR=T für Kassette (Tape)	AP=T für Kassette	AL=L für V24-Drucker (TD40)
AC=U für User- Konsole	AR=U für User-Read- Gerät	AP=U für V24- Ausgabegerät (TD40)	AL=U für SIF-1000- Ausgabegerät

From

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/os/geraetetreiber?rev=1447321843

Last update: **2015/11/12 09:50**

