2025/12/11 18:08 1/6 TINST.COM

# TINST.COM

Im Anfangsbereich eines jeden Turbo-Pascal-(2.xx,3.xx)-Programms und auch von Turbo selbst liegen die Terminal-Steuercodes.

Initial werden diese Steuercodes mit TINST.COM eingerichtet. TINST installiert außerdem die Taktfrequenz sowie Editorkommandos. TINST ist übrigens selbst in Turbo Pascal geschrieben. Das Programm patcht aber nur das Programm TURBO.COM, keine eigenen. Zur Anpassung fremder kompilierter Pascal-Programme oder wenn man das Programm nicht zur Hand hat, kann man auch selbst patchen. Der Installationsbereich der Terminal-Steuercodes ist 125 Byte lang und geht bei Turbo 2.xx bzw. 3.xx von 0153h-01EFh.

Die Strings sind wie in Pascal üblich längendefiniert (1. Byte = Länge). Länge 00 kennzeichnet einen leeren String.

```
0124 AFrequency:
                       DEFW
                                4
                                                  ;Operating frequency of CPU
(1-12 \text{ MHz})
                   ;Screen-Installationsbereich
                   ;Terminal >>
                               20, 'No Terminal selected'
0153
      TermTypStr:
                      DEFB
0168
      Width:
                      DEFB
                               80
                                                 ;Bildschirmbreite (1-256)
0169
      Height:
                      DEFB
                               24
                                                 ;Bildschirmhoehe (1-256)
016A
                      DEFB
                                                 :wozu das?
                               0
016B
      InitialStr:
                      DEFS
                               16
017B
      ResetStr:
                      DEFS
                               16
      ;Cursor >>
018B CursorStr:
                      DEFS
                               16
                                                 ;Muster fuer Cursor-
Positionierung
019B BinaryAddr:
                      DEFB
                               0
                                                 ;0=ASCII, 1=Binary address
      ColumnOff:
019C
                      DEFB
                               0
019D LineOff:
                      DEFB
                               0
019E XPosition:
                      DEFB
                               0
                                                 ;Pos. in Muster
019F
      YPosition:
                      DEFB
                               0
01A0 DelayCursor:
                      DEFW
                               0
                                                 ;Delay after cursor address
(0-255 \text{ ms})
      ;Line >>
01A2
     ClearScrStr:
                      DEFS
                               6
                                                 ;Clear screen
01A8
      HomeStr:
                      DEFS
                               6
                                                 ;Home cursor (Dieser String ist
leer,
                                                 ;wenn Clear screen schon Home
macht)
01AE InsLineStr:
                      DEFS
                               6
                                                ;Insert line
01B4
      DelLineStr:
                      DEFS
                               6
                                                 ;Delete line
      DelayLine:
                               0
                                                 ;Delay after Clear, Delete and
01BA
                      DEFW
Insert (0-255 \text{ ms})
      ;Highlight >>
01BC EraToEolStr:
                      DEFS
                               6
                                                 ;Erase to end of line
```

Last update: 2011/09/27 07:55

01C2 HLStartStr: DEFS 6 ;Start highlighting 01C8 HLEndStr: DEFS 6 ;End highlighting

O1CE DelayHL: DEFW 0 ;Delay after EraToEol and

HighLight

01D0

# Erläuterungen

Auszug aus dem Handbuch:

# L.2.1 Terminaltyp

Geben Sie den Namen des Terminals ein, das Sie installieren wollen. Wenn Sie TINST beenden, werden die Werte gespeichert und der Terminalname erscheint auf der Liste der Terminals. Falls Sie später TURBO Pascal nochmals für das Terminal installieren müssen, können Sie es auf der Liste anwählen.

# L.2.2 Soll ein fnitialisierungsstring an das Terminal geschickt werden?

Wenn Sie Ihr Terminal initialisieren wollen, wenn Turbo startet (z.B. um Befehle auf Funktionstasten zu programmieren), antworten Sie Y auf diese Frage. Wenn nicht, drücken Sie RETURN.

# L.2.3 Soll ein Resetstring an das Terminal geschickt werden?

Hier können Sie einen String definieren, der bei Beendigung von TURBO Pascal an das Terminal geschickt wird. Die obige Beschreibung des Initialisierungsbefehls gilt hier ebenfalls.

#### L.2.4 CURSOR LEAD-IN Befehl

Cursor Lead-in ist eine spezielle Sequenz von Zeichen, die Ihrem Terminal mitteilt, daß die folgenden Zeichen eine Adresse auf dem Bildschirm sind, auf die der Cursor plaziert werden soll. Wenn Sie diesen Befehl definieren, werden Ihnen die folgenden zusätzlichen Fragen gestellt:

# L.2.4.1 Soll der CURSOR POSITIONING Befehl zwischen Zeiten- und Spaltenadresse geschickt werden?

Bei einigen Terminals muß der Befehl zwischen den zwei Zahlen, die die Reihen- und Spaltencursoradresse definieren, stehen.

# L2.4.2 Soll der CURSOR POSITIONING Befehl nach der Zeile und Spalte geschickt werden?

Bei einigen Terminals muß der Befehl nach der Definition der Zeilen- und Spaltenadresse des Cursor stehen.

# L.2.4.3 Spalte zuerst?

Bei den meisten Terminals muß die Adresse in folgendem Format stehen: zuerst REIHE, dann SPALTE. Wenn dies bei Ihrem Terminal so ist, antworten Sie mit N. Wenn Ihr Terminal zuerst die SPALTE benötigt und darin die REIHE, antworten Sie Y.

# L.2.4.4 Offset der ersten Zeilennummer

2025/12/11 18:08 3/6 TINST.COM

Geben Sie die Zahl ein, die zur Zeilenadresse addiert werden soll.

## L.2.4.5 Offset der ersten Spalte

Geben Sie sie Zahl ein, die zur Spaltenadresse addiert werden soll.

#### L.2.4.6 Binäre Adresse?

Den meisten Terminals muß die Cursoradresse in binärer Form geschickt werden. Falls das auch für Ihr Terminal gilt, geben Sie Y ein. Wenn Ihr Terminal die Cursoradresse in ASCII Ziffern erwartet, geben Sie N ein. Sie werden dann zusätzlich gefragt:

#### L.2.4.6.1 2 oder 3 ASCII Ziffern?

Geben Sie die Anzahl von ASCII-Ziffern in der Cursoradresse Ihres Terminals an.

#### L.2.5 CLEAR SCREEN Befehl

Geben Sie den Befehl ein, der den gesamten Bildschirminhalt löscht (wenn nötig sowohl für den Vorder-, als auch für den Hintergrund).

#### L.2.6 Führt CLEAR SCREEN auch den Cursor in HOME Position?

Dies ist normalerweise der Fall; wenn dies für Ihr Terminal nicht zutrifft, geben Sie N ein und definieren den Cursor HOME Befehl.

#### L.2.7 DELETE LINE Befehl

Geben Sie den Befehl ein, der die Cursor-Zeile ganz löscht.

#### L.2.8 INSERT LINE Befehl

Geben Sie den Befehl ein, der an der Cursorposition eine ganze Zeile einfügt.

#### L.2.9 ERASE TO END OF LINE Befehl

Geben Sie den Befehl ein, der die Zeile von der Cursorposition bis zum rechten Zeilenende löscht.

# L.2.10 START OF 'LOW VIDEO' Befehl

Wenn Ihr Terminal über verschiedene Bildintensitäten verfügt, dann geben Sie hier den Befehl ein, der den Bildschirm abdunkelt. Wenn dieser Befehl definiert ist, wird die folgende Frage gestellt:

#### L.2.10.1 START OF 'NORMAL VIDEO' Befehl

Definieren Sie den Befehl, der den Bildschirm auf Normalbild setzt.

#### L.2.11 Zahl der Zeilen auf Ihrem Bildschirm

Geben Sie die Zahl der horizontalen Zeilen Ihres Terminals an.

### L.2.12 Zahl der Spalten auf Ihrem Bildschirm

Geben Sie die Zahl der vertikalen Spaltenpositionen an.

# L.2.13 Verzögerung nach CURSOR ADDRESS (0-255ms): Verzögerung nach CLEAR, DELETE und INSERT (0-255ms): Verzögerung nach ERASE TO END OF LINE und HIGHLIGHT On/Off (0255 ms)

Geben Sie die gewünschte Verzögerung in Millisekunden für die angegebenen Funktionen ein. <RETURN> bedeutet Null (keine Verzögerung).

# L.2.15 Arbeitsfrequenz Ihres Mikroprozessors in MHz (für Verzögerungen)

Da die weiter oben angegebenen Verzögerungen von der Arbeitsfrequenz Ihrer CPU abhängen, müssen Sie diesen Wert definieren. Die Installation ist beendet, die Installationsdaten werden auf die Diskette geschrieben und Sie kehren in das höhere Menü zurück (siehe Abschnitt 1.6). Die Installationsdaten sind auch in der Installationsdatendatei gespeichert. Das neue Terminal erscheint in der Terminalwahlliste bei zukünftigen TINST-Läufen.

# **Beispiele**

0153	TermTypStr:	13,ADDS 20/25/30	4,ANSI (=DEC Rainbow, 8 bit)	18,Kaypro with hilite	19,Wyse WY-100/200/300	16,PC 1715 IWF/Jahn
0168	Width:	80	80	80	80	80
0169	Height:	24	24	24	24	24
016A	???:	0	0	0	0	0
016B	InitialStr:	03,1B,'0','P'	00	00	00	00
017B	ResetStr:	00	00	00	00	00
018B	CursorStr:	04,1B,'Y',00,00	08,1B,'[','0','0',';','0','0','H'	04,1B,'=',00,00	04,1B,'=',00,00	03,1B,00,00
019B	BinaryAddr:	1	0	1	1	1
019C	ColumnOff:	32	1	32	32	128
019D	LineOff:	32	1	32	32	128
019E	XPosition:	3	7	4	4	3
019F	YPosition:	4	4	3	3	2
01A0	DelayCursor:	0	0	0	0	0
01A2	ClearScrStr:	01,0C	04,1B,'[','2','J'	01,1A	02,1B,'*'	01,0C
01A8	HomeStr:	00	03,1B,'[','f'	00	00	00
01AE	InsLineStr:	00	04,1B,'[','1','L'	04,0D,1B,'E',0D	02,1B,'E'	00
01B4	DelLineStr:	00	04,1B,'[','1','M'	02,1B,'R'	02,1B,'R'	00
01BA	DelayLine:	0	0	0	0	0
01BC	EraToEolStr:	02,1B,'K'	03,1B,'[','K'	01,18	02,1B,'T'	01,16
01C2	HLStartStr:	00	04,1B,'[','1','m'	03,1B,'C','1'	02,1B,')'	00
01C8	HLEndStr:	00	04,1B,'[','0','m'	03,1B,'B','1'	02,1B,'('	00
01CE	DelayHL:	0	0	0	0	0

# **Beispiel PC 1715**

0153 TermTypStr: 16,PC 1715 IWF/Jahn

0168 Width: 80 0169 Height: 24 016A ???: 0 016B InitialStr: 00 017B ResetStr: 00 2025/12/11 18:08 5/6 TINST.COM

<- 3 Zeichen: ESC,128+Y,128+X 018B CursorStr: 03,1B,00,00 <- X und Y werden binär angegeben BinaryAddr: 019B 1 ColumnOff: <- die 128 ist zu X zu addieren 019C 128 019D LineOff: <- die 128 ist zu Y zu addieren 128 019E XPosition: 3 <- Position des X-Werts im CursorStr 019F YPosition: 2 <- Position des Y-Werts im CursorStr 01A0 DelayCursor: 0 <- 1 Zeichen: ^L 01A2 ClearScrStr: 01,0C HomeStr: 01A8 00 01AE InsLineStr: 00 01B4 DelLineStr: 00 01BA DelayLine: 0 01BC EraToEolStr: 01,16 <- 1 Zeichen: ^V HLStartStr: 01C2 00 01C8 HLEndStr: 00 01CE DelayHL: 0

# Beispiel Z9001

0153	TermTypStr:	11,Z9001-Color
0168	Width:	40
0169	Height:	24
016A	???:	0
016B	InitialStr:	00
017B	ResetStr:	00
018B	CursorStr:	03,1B,00,00
019B	BinaryAddr:	1
019C	ColumnOff:	128
019D	LineOff:	128
019E	XPosition:	3
019F	YPosition:	2
01A0	DelayCursor:	0
01A2	ClearScrStr:	01,0C
01A8	HomeStr:	00
01AE	<pre>InsLineStr:</pre>	00
01B4	DelLineStr:	00
01BA	DelayLine:	0
01BC	EraToEolStr:	00
01C2	HLStartStr:	02,14,'3'
01C8	HLEndStr:	02,14,'2'
01CE	DelayHL:	0

Zum Auslesen dient ein kleines Perl-Programm terminal\_info.pl.

Last update: 2011/09/27 07:55

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/turbo\_pascal/tinst?rev=1317110127

Last update: 2011/09/27 07:55

