

Anschluss am Fernseher

Bedienungsanleitung: „Stellen Sie Ihr Fernsehgerät (30) auf den VHF-Kanal 4 ein.“

Kanal 4 → 61..68 MHz

Bei Z9001 mit eingebauter Grafikkarte ist nach dem Einschalten kein Cursor zu sehen! Dieser ist unter Basic mit der Anweisung

```
POKE -4152,16
```

zu aktivieren.

Im [Mega-Flash-Modul](#) ist außerdem das OS-Kommando

```
C
```

enthalten. Dies schaltet ebenfalls den Cursor ein bzw. auch wieder aus.

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/tv?rev=1456137279>

Last update: **2016/02/22 10:34**

