

Anschluss am Fernseher

aus der Bedienungsanleitung:

„Verbinden Sie das Koaxialkabel mit der TV-Buchse des Z9001. Stellen Sie Ihr Fernsehgerät auf den VHF-Kanal 4 ein. Beachten Sie, dass die Wiedergabe auf dem Bildschirm in Schwarzweiß erfolgt! Für eine Farbwiedergabe ist der Einbau des Ergänzungssatzes für Farbe in das Farbfernsehgerät erforderlich.“

Kanal 4 → 61..68 MHz

Bei Z9001 mit eingebauter Grafikkarte ist nach dem Einschalten kein Cursor zu sehen!
Dieser ist unter Basic mit der Anweisung

```
POKE -4152,16
```

zu aktivieren.

Im [Mega-Flash-Modul](#) ist außerdem das OS-Kommando

```
C
```

enthalten. Dies schaltet ebenfalls den Cursor ein und auch wieder aus.

Farbwiedergabe

Um eine farbige Ausgabe am Fernseher zu haben, müssen mehrere Voraussetzungen erfüllt sein: Man benötigt einen Z9001 mit eingebauter Farbkarte (z.B. KC87.11, KC87.21) und einen Z9001-SCART-Adapter (→ U.Zander).

Sieht man beim Einschalten des Z9001 kein Bild am Fernseher, muss dort noch manuell auf den SCART-Anschluss umgeschaltet werden.

Bei modernen Fernsehgeräten gibt es nicht einmal mehr einen SCART-Anschluss nur noch HDMI. Hier hilft ein zusätzlicher SCART-HDMI-Video-Konverter.

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**



Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/tv?rev=1612864785>

Last update: **2021/02/09 09:59**