Tipps

Schäden durch ausgelaufene Alkalibatterien

elektor 11+12/2017, S. 74:

Reinigen mit normalem Spülmittel mir einingen Prozent anionischer Tenside (mit nicht zu hohem pH-Wert). Ca. 1 Tag konzentriert einwirken lassen, dann mit klarem Wasser abspülen.

Arduino IDE portabel

einfach einen Unterordner „portable“ erstellen und neu starten. In diesem Ordner werden dann die Sketche etc. abgespeichert.

https://www.arduino.cc/en/Guide/PortableIDE

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/tipps

Last update: **2018/04/13 08:32**