



PDF-Version: Volker Pohlens, 2003

# Monitorprogramm LC 80

## Monitorprogramm LC80

```
LOC   OBJ CODE M STMT SOURCE STATEMENT
11 ROM? EQU 2 ; EIN ROM -> 1
12 ; ZWEI ROM -> 2
13
14 ; PIO-PORTS:
15
16 SEGMENT EQU OF4H ; AUSGABE-PORT SEGMENTANSTEUERUNG
17 PI01AC EQU OF6H
18
19 DIGITAP EQU OF5H ; B2...B7=DIGITANST. UND TASTENMATRIX
20 ; B0=TAPE-IN, B1=TAPE-OUT
21 PI01BC EQU OF7H
22
23 USERPORT EQU OF8H ; USER-PORT, FREI VERFUEGBAR
24 PI02AC EQU OFAH
29
26 KEYIN EQU OF9H ; B4...B7=EINGAENGE TASTEN-ABFRAGE
27 ; B0...B3 FUER USER NUTZBAR
28 PI02BC EQU OFBH
29
30 ; CTC-ADRESSEN
31 CTC0 EQU OECH
32 CTC1 EQU OEDH
33 CTC2 EQU OEFH
34 CTC3 EQU OEFH
35
36 ; VEREINBARUNGEN BEI ERWEITERUNGEN
37 INTVEK EQU 00H ; INT-VECT. FUER CTC
```

```

LOC      OBJ CODE M STMT: SOURCE STATEMENT
38      HLINT EQU 23H ; CPU-I - REG
39
40
41      ; *****
42      ; *****
43      ; *****
44      ; *****
45      ; *****
46      ; *****
47      ; *****
48      ; *****
49      ; *****
50      ; *****
51      ; *****
52      ; *****
53      ; *****
54      ; *****
55      ; *****
56      ; *****
57      ; *****
58      ; *****
59      ; *****
60      ; *****
61      ; *****
62      ; *****
63      ; *****
64      ; *****
65      ; *****
66      ; *****
67      ; *****
68      ; *****
69      ; *****
70      ; *****
71      ; *****
72      ; *****
73      ; *****
74      ; *****
75      ; *****
76      ; *****

0000      ORG 0000H
0000      LD B, 00H ; EINSCHALTVERZOEGERUNG
0002      DJNZ S
0004      JR BEGIN
0008      ORG 08H
0008      C30823 RST1: JP 2308H
0010      ORG 10H
0010      C31023 RST2: JP 2310H
0018      ORG 18H
0018      C31823 RST3: JP 2318H
0020      ORG 20H
0020      C32023 RST4: JP 2320H
0028      ORG 28H
0028      C32823 RST5: JP 2328H
0030      ORG 30H
0030      C33023 RST6: JP 2330H
0038      ORG 38H
0038      C33823 RST7: JP 2338H

```

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
			77	-----
			78	BEGIN:
003B	3AFC23		79	LD A, (INI FLAG) ; RAM LOESCHEN, WENN ERSTEINSCHALTUNG
003E	FE80		80	CP 80H
0040	2829		81	JR Z, NOFF
0042	210020		82	LD HL, 2000H
0045	110120		83	LD DE, 2001H
0048	01FF0F		84	LD BC, OFFFH
004B	36FF		85	LD (HL), OFFH
004D	EDB0		86	LDIR
004F	010300		87	LD BC, RSTLGT ; STANDARD-RST38-PROG. LADEN
0052	113823		88	LD DE, 2338H
0055	211101		89	LD HL, RSTUP
0058	EDB0		90	LDIR
005A	010300		91	LD BC, NMLLGT ; STANDARD-NMI-PROG. LADEN
005D	114023		92	LD DE, 2340H
0060	21EB00		93	LD HL, NMI UP
0063	1804		94	JR NMI +3
			95	-----
0066			96	NMI - FKT. ANSPRINGEN -----
			97	ORG 0066H
0066	C34023		98	NMI:
			99	JP 2340H
			100	-----
0069	EDB0		101	LDIR
			102	NOFF:
006B	31EA23		103	LD SP, SPINI ; SP AUF ANFANGSWERT
006E	CDCA00		104	CALL IOINIT
0071	CD9900		105	CALL MEMTES
			106	-----
			107	TEST, OB ERSTEINSCHALTUNG -----
0074	3AFC23		108	LD A, (INI FLAG)
0077	FE80		109	CP 80H
0079	C49C02		110	CALL NZ, INI ; MUSIK U. GRAPHIK, WENN ERSTEINSCH.
			111	RESETZUSTAND HERSTELLEN -----
007C	210020		112	LD HL, 2000H
007F	22F823		113	LD (USERPC), HL ; USER-PC AUF ANFANGSWERT
0082	AF		114	XOR A
0083	32FD23		115	LD (FUFEFLAG), A; FUNKTIONS- UND FEHLERFLAG LOESCHEN

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
0086	DD217409		116	LD IX, DI SP1 ; "LC80"-TEXT
			117	----- TEXT, ADR. - U. TAPE-CODE LOE.
008A	AF		118	SETSTO:
008B	32FB23		119	XOR A
			120	LD (ATCODE), A
			121	-----
			122	HAUPTPROGRAMM -----
			123	MAIN:
008E	31EA23		124	LD SP, SPINI ; USER-PC AUF ANFANGSWERT
0091	CD5A08		125	CALL DAK1 ; ANZEIGE UND TASTATURABFRAGE
0094	CD1B01		126	CALL KEYEXC ; TASTENBEHANDLUNG
0097	18F5		127	JR MAIN
			128	-----
			129	SPEICHERTEST -----
			130	MEMIES:
0099	010400		131	LD BC, 0004H ; 1 K RAM
009C	210020		132	LD HL, 2000H ; ADR RAM
			133	RAMSL:
009F	CD5208		134	CALL RAMCHK
00A2	2801		135	JR Z, RAMOK
00A4	76		136	HALT
			137	RAMOK:
00A5	23		138	INC HL
00A6	10F7		139	DJNZ RAMSL
00A8	0D		140	DEC C
00A9	20F4		141	JR NZ, RAMSL
00AB	AF		142	XOR A
00AC	210000		143	LD HL, 0 ; ADR 1. ROM/EPROM
00AF	010400		144	LD BC, 0004H ; 1 K
00B2	CDC200		145	CALL ROMSL
			146	-----
			147	COND ROM? = 1
			148	LD HL, 0400H ; WEITER 1. ROM
			149	ENDC
			150	-----
			151	COND ROM? = 2
00B5	210008		152	LD HL, 0800H ; ADR 2. ROM
			153	ENDC
			154	-----

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
00B8	0104FF		155	LD BC,0FF04H ; 1K - 1BYTE
00BB	CDC200		156	CALL ROMSL
00BE	BE		157	CP (HL)
00Br	C8		158	RET Z
00C0	76		159	HALT
00C1	C9		160	RET
			161	
			162	ROMSL:
00C2	86		163	ADD A, (HL)
00C3	23		164	INC HL
00C4	10FC		165	DJNZ ROMSL
00C6	CD		166	DEC C
00C7	20F9		167	JR NZ, ROMSL
00C9	C9		168	RET
			169	
			170	----- IO-INITIALISIERUNG -----
			171	IOINIT:
			172	LD A, 0CFH ; PIO-INITIALISIERUNG
00CA	3ECF		173	OUT (PI01AC), A ; MODE 3
00CC	D3F6		174	LD A, 0FFH ; SEGMENT-PORT
00CE	3EFF		175	OUT (SEGMENT), A ; ALLE SEGMENTE AUSSCHALTEN
00D0	D3F4		176	LD A, 0 ; E-A-DEFINITION
00D2	3E00		177	OUT (PI01AC), A
00D4	D3F6		178	LD A, 0CFH
00D6	3ECF		179	OUT (PI01BC), A ; DIGIT-AUSG.
00D8	D3P7		180	LD A, 0 ; B2...B7 = D-LSD, D-MSD, A-LSD... A-MSD
			181	OUT (DIGITAP), A ; ALLE TREIBER SPERREN
00DA	3EFF		182	LD A, 1 ; B0-EINGANG, B1...B7-AUSGAENGE
00DC	D3FS		183	OUT (PI01BC), A
00DE	3E01		184	LD A, 0
00E0	D3F7		185	OUT (PI01BC), A
			186	
00E2	3ECF		187	LD A, 0CFH
00E4	D3FB		188	OUT (PI02BC), A ; TASTEN-EINGAENGE B4...B7
00E6	3EFF		189	LD A, 0FFH
00E8	D3FB		190	OUT (PI02BC), A
00EA	C9		191	RET
			192	
			193	-----

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
194	NMIUP:			; NMI - UNTERPROGRAMM
00EB	C3EE00		195	JP NMIUP1
			196	NMILGT EQU \$-NMIUP
			197	
			198	NMIUP1:
00EE	F5		199	PUSH AF
00EF	CS		200	PUSH BC
00F0	08		201	EX AF, AF'
00F1	D9		202	EXX
00F2	F5		203	PUSH AF
00F3	C5		204	PUSH BC
00F4	D5		205	PUSH DE
00F5	E5		206	PUSH HL
00F6	D9		207	EXX
00F7	DDE5		208	PUSH IX
00F9	0628		209	LD B, 40
00FB	DD219909		210	LD IX, DISP5
			211	NMISL:
00FF	CD8308		212	CALL DAK2
0102	10FB		213	DJNZ NMISL
0104	DDE1		214	POP IX
0106	D9		215	EXX
0107	E1		216	POP HL
0108	D1		217	POP DE
0109	C1		218	POP BC
010A	F1		219	POP AF
010B	D9		220	EXX
010C	08		221	EX AF, AF'
010D	C1		222	POP BC
010E	F1		223	POP AF
010F	ED45		224	RETN
			225	
			226	;-----
			227	RSTUP:
0111	C31401		228	JP RSTUP1
			229	RSTLGT EQU \$-RSTUP
			230	
			231	RSTUP1:
0114	DD219F09		232	LD IX, DISP6

; ANZEIGZEIT "INT"

LOC	OBJ CODE M	STMT	SOURCE STATEMENT
0118	C38A00	233	JP SETSTO
		234	;
		235	----- TASTENBEHANDLUNGSPROGRAMM -----
		236	EINTRITT: INTERNER TASTENCODE I N A
		237	KEYEXC:
011B	FE10	238	CP 10H
011D	3824	239	JR C, KHEX
011F	21FD23	240	LD HL, FUFEEFLAG
0122	CBC6	241	SET O, (HL)
0124	D610	242	SUB 10H
0126	FE08	243	CP 08H
0128	21AB09	244	LD HL, KSUFUN
012B	DA8702	245	JP C, BRANCH
		246	;
		247	;
012E	DD21F223	248	LD IX, DATLED
0132	D608	249	SUB 08H
0134	21FB23	250	LD HL, ATCODE
0137	77	251	LD (HL), A
0138	21FA23	252	LD HL, ATFLAG
013B	3600	253	LD (HL), 0
0130	21B509	254	LD HL, KFUN
0140	C38702	255	JP BRANCH
		256	;
		257	----- AUSWERTUNG ZIFFERTASTEN -----
		258	KHEX:
0143	4F	259	LD C, A
0144	21BF09	260	LD HL, HTAB
		261	BR1:
0147	3AFB23	262	LD A, (ATCODE)
014A	C38702	263	JP BRANCH
		264	;
		265	;
		266	----- EINTR: PKTE FUER +, -, EXEC, DATA -
		267	(UEBER KSUFUN-TABELLE)
014D	21CB09	268	LD HL, ITAB
0150	18F5	269	JR BR1
		270	;
		271	KDEC:
			;
			;" - " - TASTE
			;
			;" - " - TASTE



LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT	
0152	21D709		272	LD HL,DTAB	
0155	18F0		273	JR BR1	
			274		
			275	KEXEC:	: "EXEC"-TASTE
0157	21E309		276	LD HL, ETAB	
015A	18EB		277	JR BR1	
			278		
015C	CD2709		279	KDATA:	: "DATA"-TASTE
015F	CDC502		280	CALL TESTM	: TEST. OB ADR OD. DAT IN ATCODE
0162	C9		281	CALL MEMDP2	: ADR U. DAT. ANZ., DAT. GEPUNKTET
			282	RET	
			283		
			284		:----- EINTR. PKTE FUER ADRS U. TAPE -
			285		: (UEBER KFUN-TABELLE)
0163	CDBC02		286	KADRS:	: "ADRS"-TASTE
0166	C9		287	CALL MEMDP1	: ADR. U. DAT. ANZ., ADR. GEPUNKTET
			288	RET	
			289		
0167	CDE202		290	KTAPWR:	: "TO TAPE"- ODER "FROM TAPE"- TASTE
016A	C9		291	CALL STEPDP	: PARAMETER ANZEIGEN
			292	RET	
			293		
			294		:----- EINTR. PKTE FUER ZIFFERNEINGABEN
			295		: (UEBER HTAB-TABELLE)
016B	C39602		296	HFX:	: BEDIENUNGSFEHLER
			297	JP ERRDIS	
			298		
			299	HDA:	: ZIFFER ALS DATUM
016E	2AF823		300	LD HL, (USERPC)	
0171	CD5208		301	CALL RAMCHK	: TEST, OB USER-PC IM RAM-BEREICH
0174	C29602		302	JP NZ,ERRDIS	: SPR., WENN KEIN RAM
0177	CDA802		303	CALL PRECL1	: 1 BYTE LOE., WENN FUFEFLAG NICHT 0
017A	79		304	LD A, C	: EINGEG. ZIFFER
017B	ED6F		305	RLD	: TETRADE IN RAM SCHIEBEN
017D	CDC502		306	CALL MEMDP2	: ANZEIGEN
0180	C9		307	RET	
			308		
0181	21F823		309	HAD:	: ZIFFER ALS ADRESSE
			310	LD HL, USERPC	

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
0184	CDB402		311	CALL PRECL2
0187	79		312	LD A, C
0188	ED6F		313	RLD
			351	01BF C9 350 RET
			352	----- UNTEREINTRITT "-" -TASTE -----
			353	;(UEBER DTAB)
			354	; BEDIENUNGSFEHLER
01C0	C39602		355	JP ERRDIS
			356	
			357	ADRDEC:
01C3	2AF823		358	LD HL, (USERPC)
01C6	2B		359	DEC HL
01C7	22F823		360	LD (USERPC), HL
01CA	CDC502		361	CALL MEMDP2
01CD	C9		362	RET
			363	
			364	TPTUN2:
01CE	21FA23		365	LD HL, ATFLAG
01D1	35		366	DEC (HL)
01D2	CD0703		367	CALL LOCTNA
01D5	2004		368	JR NZ, DSTEP
01D7	34		369	INC (HL)
01D8	C39602		370	JP ERRDIS
			371	DSTEP:
01DB	CDE202		372	CALL STEPDP
01DE	C9		373	RET
			374	
			375	----- UNTEREINTRITT "EXEC" -TASTE ----
			376	;(UEBER ETAB)
			377	; BEDIENUNGSFEHLER
01DF	C39602		378	JP ERRDIS
			379	
			380	ADREXC:
01E2	E5		381	PUSH HL
01E3	2AF823		382	LD HL, (USERPC)
01E6	E3		383	EX (SP), HL
01E7	C9		384	RET
			385	
			386	ENDFUN:
				; DE IN USER-PC ABSP. UND ANZEIGEN

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
01BF	C9		350	RET
			351	;
			352	;
			353	;
			354	DFIX: (UEBER DTAB)
			355	;
01C0	C39602		356	JP ERRDIS
			357	;
			358	ADRDEC: ANWENDER-PC ERNDRIGEN
01C3	2AF823		359	LD HL, (USERPC)
01C6	2B		360	DEC HL
01C7	22F823		361	LD (USERPC), HL
01CA	CDC502		362	CALL MEMDP2
01CD	C9		363	RET
			364	;
01CE	21FA23		365	TPTUN2: BEI "TO TAPE" VORHERIGER PARAMETER
01D1	35		366	LD HL, ATFLAG
01D2	CD0703		367	DEC (HL)
01D5	2004		368	CALL LOCTNA
01D7	34		369	JR NZ, DSTEP
01D8	C39602		370	INC (HL)
			371	JP ERRDIS
			372	DSTEP: FEHLERANZEIGE
01DB	CDE202		373	CALL STEPDP
01DE	C9		374	RET
			375	;
			376	;
			377	EFTX: UNTEREINTRITT "EXEC" - TASTE
			378	;
			379	;
01DF	C39602		380	JP ERRDIS
			381	;
01E2	E5		382	ADRDEC: PROGRAMAUSFUEHRUNG AB USER-PC
01E3	2AF823		383	PUSH HL
01E6	E3		384	LD HL, (USERPC)
01E7	C9		385	EX (SP), HL
			386	RET
			387	;
01E8	ED53F823		388	ENDFUN: DE IN USER-PC ABSP. UND ANZEIGEN
01EC	CDC502			LD (USERPC), DE
				CALL MEMDP2

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
01EF	C9		389	RET
			390	
01F0	CD8803		391	EWI: UEBERSPIELEN AUF BAND
01F3	38EA		392	; PRUEFSUMME BERECHNEN
01F5	32F123		393	; WENN ENDADR<ANF. ADR
01F8	21A00F		394	; ABSPEICHERN
			395	; AUSGABE 4000 x 1KHZ-TAKTE
			396	; ALS START-SYNC SIGNAL
01FB	CD7003		397	CALL SOUN1K
01FE	21EB23		398	LD HL, FILNAME
0201	010700		399	LD BC, 0007H
0204	CD1B08		400	CALL TAPOUT
0207	21A00F		401	LD HL, OFA0H
			402	
020A	CD7403		403	CALL SOUN2K
020D	CD9503		404	CALL GETPTR
0210	CD1B08		405	CALL TAPOUT
0213	21A00F		406	LD HL, OFA0H
			407	
0216	CD7403		408	CALL SOUN2K
			409	ENDTAP:
0219	ED5BEF23		410	LD DE, (ENDADRH); STARTADR
021D	13C9		411	JR ENDFUN; ABSP. UND ANZEIGEN
			412	
			413	; ----- FEHLERTEXT LADEN, SPR. Z. ANZEIGE -
			414	ERROR: ;
021F	DD21A509		415	LD IX, ERR ;ADR FEHLERTEXT
0223	C38A00		416	JP SETSTO ; SPR. ZUR ANZEIGE
			417	
			418	; ----- DATEN VOM BAND LESEN -----
			419	LOAD: ;
0226	2AEB23		420	LD HL, (FILNAME)
0229	22FE23		421	LD (FILE2), HL
022C	3EEF		422	LD A, OEFH ; DEZIMALPUNKTE EIN
022E	32EA23		423	LD (TAPDIS), A
			424	LEAD: ;
0231	3AEA23		425	LD A, (TAPDIS)
0234	D3F4		426	OUT, (SEGMENT), A
0236	21E803		427	LD HL, 1000



LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
			467	BRANCH:
0287	5E		468	LD E, (HL)
0288	23		469	INC HL
0289	56		470	LD D, (HL)
028A	23		471	INC HL
028B	D5		472	PUSH DE
028C	5F		473	LD E, A
028D	1600		474	LD D, 0
028F	19		475	ADD HL, DE
0290	D1		476	POP DE
0291	6E		477	LD L, (HL)
0292	2600		478	LD H, 0
0294	19		479	ADD HL, DE
0295	E9		480	JP (HL)
			481	
			482	
			483	ERRDIS:
0296	21FD23		484	LD HL, FUFEBLAGE
0299	CBFE		485	SET 7, (HL)
029B	C9		486	RET
			487	
			488	
			489	INI:
029C	3E80		490	LD A, 80H
029E	32FC23		491	LD (INIFLAG), A ; FLAG AUF INITIALIERT SETZEN
02 A	CDEA08		492	CALL MONMUS ; MUSIKPROGRAMM
02A4	CD1B03		493	CALL INIDIP ; ANFANGSGRAPHIK
02A7	C9		494	RET
			495	
			496	
			497	PRECL1:
02A8	3AFD23		498	LD A, (FUFEBLAGE)
02AB	B7		499	OR A
02AC	C8		500	RET Z ; RET., WENN KEIN FLAG
02AD	3E00		501	LD A, 0
02AF	77		502	LD (HL), A ; ZELLE LOESCHEN
02B0	32FD23		503	LD (FUFEBLAGE), A; FLAG LOESCHEN
02B3	C9		504	RET
			505	

LOC	OBJ CODE M	STMT	SOURCE STATEMENT
506			----- 2 BYTE IM RAM LOESCHEN -----
507			PRECL2:
02B4	CD A802	508	CALL PRECL1
02B7	C8	509	RET Z
02B8	23	510	INC HL
02B9	77	511	LD (HL), A
02BA	2B	512	DEC HL
02BB	C9	513	RET
		514	
		515	----- ADR U. DAT ANZ., ADR GEPUNKTET-
		516	MEMDP1:
02BC	3E01	517	LD A, 01H
02BE	0604	518	LD B, 04H
02C0	21F423	519	LD HL, ADRLD
02C3	1807	520	JR SAV12
		521	
		522	----- ADR U. DAT ANZ., ADR GEPUNKTET -
		523	MEMDP2:
02C5	3E02	524	LD A, 02H
02C7	0602	525	LD B, 02H
02C9	21F223	526	LD HL, DATLED
		527	SAV12:
02CC	32FB23	528	LD (ATCODE), A
02CF	D9	529	EXX
02D0	ED3BF823	530	LD DE, (USERPC)
02D4	CDB708	531	CALL ADSDP
02D7	1A	532	LD A, (DE)
02D8	CDC308	533	CALL DADP
02DB	D9	534	EXX
		535	SETPT:
02DC	CBE6	536	SET 4, (HL)
02DE	23	537	INC HL
02DF	10FB	538	DJNZ SETPT
02E1	C9	539	RET
		540	
		541	----- PARAMETER ANZEIGEN -----
		542	STEPDP:
02E2	CDFD02	543	CALL LOCTBF
02E5	5E	544	LD E, (HL)
			PARAMETERADR. BERECHNEN
			INHALT DER ADRES. ZELLE NACH DE





```

LOC      OBJ CODE M STMT SOURCE STATEMENT
0318    1A      584    LD A, (DE)
0319    U7      585    OR A
031A    C9      586    RET
          587
          588
          589
          590
          591
          592
          593
          594
          595
          596
          597
          598
          599
          600
          601
          602
          603
          604
          605
          606
          607
          608
          609
          610
          611
          612
          613
          614
          615
          616
          617
          618
          619
          620
          621
          622

          031B    OE05    590    LD C, 05H
          031D    218309  591    LD HL, DI SP3
          0320    E5      592    PUSH HL
          0321    DD217D09  593    LD IX, DI SP2
          0325    CDSE03    594    A1: CALL SOUTK
          0328    DDE3     595    EX (SP), IX
          032A    0614     596    LD B, 20
          032C    CD8308    598    A2: CALL DAK2
          032F    10FB     600    DJNZ A2
          0331    CD6703    601    CALL SOUTK
          0334    0614     602    LD B, 20
          0336    CE8308    603    A3:
          0339    10FB     604    CALL DAK2
          033B    0D      605    DJNZ A3
          033C    20E7     606    DEC C
          033E    0E15     607    JR NZ, A1
          0340    DD21B909  608    LD C, 21
          0344    060B     609    LD IX, DI SP4
          0346    CD8308    610    BLOOP:
          0349    10FB     611    LD B, 11
          034B    CB41     612    B1:
          034D    2005     613    CALL DAK2
          034F    CD6703    614    DJNZ B1
          0351    1803     615    BIT 0, C
          0354    CD5E03    616    JR NZ, B2
          0355    1803     617    CALL SOUTK
          0356    620     618    JR B3
          0357    621     619    B2:
          0358    622     620    CALL SOUTK
          0359    622     621    B3:
          035A    622     622

```

----- GRAPHIK FUER ANFANGS-ANZEIGE ---

```

; ANZAHL DER WDH LG.
; TEXT " HALLO "
; TEXT " USER "
; ADRESS- AUSTAUSCH

```

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
0357	DD2B		623	DEC IX
0359	0D		624	DEC C
035A	20E8		625	JR NZ, BLOOP
035C	EI		626	POP HL
035D	C9		627	RET
			628	; STACK-KOR.
			629	
			630	----- 1KHZ 80ms -----
			631	SOU1K:
035E	D9		632	EXX
035F	215000		633	LD HL, 80
0362	CD7003		634	CALL SOUN1K
0365	D9		635	EXX
0366	C9		636	RET
			637	
			638	----- 2KHZ 80ms -----
			639	SOU2K:
0367	D9		640	EXX
0368	21A000		641	LD HL, 160
036B	CD7403		642	CALL SOUN2K
036E	D9		643	EXX
036F	C9		644	RET
			645	
			646	----- TON SIGNAL 1KHZ -----
			647	SOUN1K:
0370	0E20		648	LD C, 32
0372	1802		649	JR SOUND
			650	
			651	----- TON SIGNAL 2KHZ -----
			652	SOUN2K:
0374	0E0F		653	LD C, 15
			654	
			655	SOUND:
0376	29		656	ADD HL, HL
0377	110100		657	LD DE, 0001H
037A	3EFF		658	LD A, OFFH
			659	SQWAVE:
037C	D3F5		660	OUT (DIGITAP), A
037E	41		661	LD B, C

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT	
037F	10FE		662	DJNZ \$	: ZEITVERZ.
0381	EE02		663	XOR 2	: TAPE. OUT=L
0383	ED52		664	SBC HL, DE	
0385	20F5		665	JR NZ, SQWAVE	: WDHLG., BIS ALLE TAKTE
0387	C9		666	RET	
			667		
			668		
			669		
			670		
			671	SUM	: ----- PRUEFSUMME -----
0388	CD9503		672	CALL GETPTR	: EINTRITT: -
038B	D8		673	RET C	: AUSTRITT: SUMME IN A
038C	AF		674	XOR A	
			675	SUMCAL:	
038D	86		676	ADD A, (HL)	: RET., WENN FEHLER
038E	EDA1		677	CPI	
0390	EA8D03		678	JP PE, SUMCAL	: AUFSUMMIEREN
0393	B7		679	OR A	: NAECHSTE ADR
0394	C9		680	RET	: WDHLG., BIS ALLE BYTES
			681		
			682		
			683		
			684		
			685		
			686	GETPTR:	: ----- SPEICHERLAENGE BER. -----
0395	21ED23		687	LD HL, STARTADR	: EINTRITT:
0398	5E		688	LD E, (HL)	: AUSTRITT: LAENGE IN BC
0399	23		689	INC HL	: BEI FEHLER CY=1
039A	56		690	LD D, (HL)	
039B	23		691	INC HL	
039C	4E		692	LD C, (HL)	
039D	23		693	INC HL	
039E	66		694	LD H, (HL)	: ENDADR (C ZWI. SP. WEG. ADR IN HL)
039F	69		695	LD L, C	
03A0	B7		696	OR A	
03A1	ED52		697	SBC HL, DE	: CY LOESCHEN
03A3	4D		698	LD C, L	: ABSTAND
03A4	44		699	LD B, H	: NACH BC LADEN
03A5	EB		700	EX DE, HL	

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
03A6	C9		701	RET
			702	
			703	
			704	
			705	
			706	
			707	
03A7	AF		708	XOR A
03A8	08		709	EX AF, AF'
			710	TLOOP:
03A9	CDB403		711	CALL GTBYTE
03AC	73		712	LD (HL), E
03AD	EDA1		713	CPI
03AF	EA903		714	JP PE, TLOOP
03B2	08		715	EX AF, AF'
03B3	C9		716	RET
			717	
			718	
			719	
			720	
03B4	CDC503		721	GTBYTE:
03B7	1608		722	CALL GETBIT
			723	LD D, 08H
			724	GLOOP:
03B9	CDC503		725	CALL GETBIT
03BC	CB1B		726	RR E
03BE	15		727	DEC D
03BF	20F8		728	JR NZ, GLOOP
03C1	CDC503		729	CALL GETBIT
03C4	C9		730	RET
			731	
			732	
			733	
			734	
			735	
03C5	D9		736	GETBIT:
03C6	210000		737	EXX
			738	LD HL, 0000
			739	COUNT:
				CALL PERIOD

-----  
; LESEN VOM BAND  
; EINTRITT: ZIELANFANGSADR IN HL  
; LAENGE IN BC  
; AUSTRIITT:

; 1 BYTE LESEN  
; ABSPEICHERN  
; NAECHSTE ADR  
; WDHG., BIS ALLE BYTE

-----  
; 1 BYTE VOM BAND LESEN  
; EINTRITT:  
; AUSTRIITT: DATENBYTE IN E

; STARTBIT  
; 8 BIT  
; DATENBIT LESEN  
; IN E SCHIEBEN  
; WDHG., BIS 8 BIT  
; STOPBIT

-----  
; 1 BIT VOM BAND LESEN  
; EINTRITT:  
; AUSTRIITT: BIT IN CY

; TAKTLAENGE

LOC	OBJ CODE M	STMT	SOURCE STATEMENT
03CC	14	740	INC D
03CD	15	741	DEC D
03CE	2011	742	JR NZ, TERR
03DO	3806	743	JR C, SHORTP
		744	
03D2	2D	745	DEC L
03D3	2D	746	DEC L
03D4	CBC4	747	SET O, H
03D6	18F1	748	JR COUNT
		749	SHORTP:
		750	
03D8	2C	751	INC L
03D9	CB44	752	BIT O, H
03DB	28EC	753	JR Z, COUNT
03DD	CB15	754	RL L
03DF	D9	755	EXX
03E0	C9	756	RET
		757	TERR:
		758	
03E1	08	759	EX AF, AF'
03E2	37	760	SCF
03E3	08	761	EX AF, AF'
03E4	D9	762	EXX
03E5	C9	763	RET
		764	
0400		765	ADR 2. ROM/EPROM
		766	ORG 0400H
		767	
0400	FF	768	COND ROM2=2
0800		769	DEFB OFFH
		770	ORG 0800H
		771	ENDC
		772	
		773	TAKTLAENGE VOM BAND-SIGNAL
		774	EINTRITT: ---
		775	AUSTRI TT: CY=0 --> 1 KHZ
		776	CY=1 --> 2 KHZ
		777	PERIOD:
0800	110000	778	LD DE, 0000
			ZAEHLER = 0

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
			779	CHKO:
0803	DBF5		780	IN A, (DIGITAP) ; EINLESEN
0805	13		781	INC DE ; ZAEHLER ERHOEHEN
0806	1F		782	RRR
0807	38FA		783	JR C, CHK0 ; WDHLG., WENN EINGANG H
0809	3E00		784	LD A, 0 ; AZEIGE FREI, TAPE. OUT = L
080B	D3F5		785	OUT (DIGITAP), A
			786	CHK1:
080D	DBF5		787	IN A, (DIGITAP) ; EINLESEN
080F	13		788	INC DE ; ZAEHLER ERHOEHEN
0810	1F		789	RRR
0811	30FA		790	JR NC, CHK1 ; WDHLG., WENN EINGANG L
0813	3E02		791	LD A, 2 ; ANZEIGE FREI, TAPE. OUT = H
0815	D3F5		792	OUT (DIGITAP), A
0817	7B		793	LD A, E
0818	FE16		794	CP 22 ; TEST <> 1, 5 KHZ
081A	C9		795	RET
			796	
			797	;
			798	----- DATEN AUF BAND AUSGEBEN -----
			799	; EINTRITT: ANFANGSADR. IN HL
			800	; AUSTRITT: ANZAHL IN BC
			801	TAPOUT:
081B	5E		802	LD E, (HL) ; BYTE NACH E
081C	CD2508		803	CALL OUTBYTE
081F	EDA1		804	CPI ; NAECHSTES BYTE
0821	EA1B08		805	JP PE, TAPOUT ; WDHLG., WENN NOCH BYTES ZU SENDEN
0824	C9		806	RET
			807	
			808	;
			809	----- EIN BYTE AUSGEBEN -----
			810	; EINTRITT: BYTE IN E
			811	; AUSTRITT:
			812	OUTBYTE:
0825	1608		812	LD D, 08H ; 8 BIT
0827	B7		813	OR A
0828	CD3808		814	CALL OUTBIT ; STARTBIT
			815	0LOOP:
082B	CB1B		816	RR E ; BIT IN CY
082D	CD3808		817	CALL OUTBIT ; DATENBI T AUSGEBEN

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
0630	15		818	DEC D
0831	20F8		819	JR NZ, OLOOP ; WDHG., BIS 8 BIT
0833	37		820	SCF
0834	CD3808		821	CALL OUTBIT ; STOPBIT
0837	C9		822	RET
			823	
			824	-----
			825	OUTBIT:
0838	D9		826	EXX ; OUTPUT 1 BIT DATA
0839	2600		827	LD H, 0
083B	3809		828	JR C, OUT1
			829	OUT0:
083D	2E0C		830	LD L, 0CH
083F	CD7403		831	CALL SOUN2K
0842	2E03		832	LD L, 03H
0844	1807		833	JR BITEND
			834	OUT1:
0846	2E06		835	LD L, 06H
0848	CD7403		836	CALL SOUN2K
084B	2E06		837	LD L, 06H
			838	BITEND:
084D	CD7003		839	CALL SOUN1K
0850	D9		840	EXX
0851	C9		841	RET
			842	-----
			843	TEST, OB (HL) RAM IST
			844	2 x INVERTIERTES SCHREIBEN UND
			845	LESEN AUS/IN DEN DURCH HL ANGEG.
			846	SPEICHERPLATZ UND VERGLEICHEN
			847	AUSGABE: Z=1, WENN RAM
			848	RAMCHK:
0852	7E		849	LD A, (HL)
0853	2F		850	CPL
0854	77		851	LD (HL), A
0855	7E		852	LD A, (HL)
0856	2F		853	CPL
0857	77		854	LD (HL), A
0858	BE		855	CP (HL)
0859	C9		856	RET

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
857				----- LED UND TASTATUR-ABFR.-----
858				DAK1:
859				PUSH IX
860	DDE5			LD HL, FUFEFFLAG
861	21FD23			BIT 7, (HL)
862	CB7E			; FEHLERFLAG TESTEN
863	2804			; SPR. WENN KEIN FEHLER
864	DD21A509			; ADR FEHLERTEXT
865				SCPRE:
866	0606			LD B, 06H
867				SCNX:
868	CD8308			CALL DAK2
869	30F9			JR NC, SCPRE
870	10F9			DJNZ SCNX
871	CBBE			RES 7, (HL)
872	DDE1			POP IX
873				SLOOP:
874	CD8308			CALL DAK2
875	38FB			JR C, SLOOP
876	21EF09			LD HL, KEYTAB
877	85			ADD A, L
878	6F			LD L, A
879	3001			JR NC, SCNCY
880	24			INC H
				SCNCY:
881	7E			LD A, (HL)
882	C9			RET
				----- LED U. TASTATUR-UP -----
				DAK2:
886	37			SCF
887	888			EX AF, AF'
888	08			EXX
889	D9			LD C, 0
890	0E00			; TASTENNUMMER = 0
891	1EFB			LD E, 11111011B
892				; BITMUSTER FUER DIGITANSTEUERUNG
				KCOL:
893	DD7E00			LD A, (IX)
894	2F			CPL
895	D3F4			OUT (SEGMENT), A



LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
0890	7B		896	LD A, E ; DIGIT ANSTEUERN
0891	D3F5		897	OUT (DIGITAP), A ; ZEITVERZOGERUNG
0893	0664		898	LD B, 100
0895	10FE		899	DJNZ S
0897	0604		900	LD B, 04H ; ZEILENZAHL TASTENMATRIX
0899	DBF9		901	IN A, (KEYIN) ; TASTENWERT EINLESEN
089B	57		902	LD D, A ; TEST, OB TASTE GEDRUECKT
			903	KROW:
089C	CB12		904	RL D
089E	3802		905	JR C, NOKEY
08A0	79		906	LD A, C
08A1	08		907	EX AF, AF' ; WENN TASTE: -> CY=0, A = NUMMER
			908	NOKEY:
08A2	0C		909	INC C ; ABFRAGEAEHLER ERHOEHEN
08A3	10F7		910	DJNZ KROW ; WDHLG., WENN NOCH NICHT ALLE ZEILEN
08A5	DD23		911	INC IX ; NAECHSTES ZEICHEN ZUR ANZEIGE
08A7	CB03		912	RLC E
08A9	3EFF		913	LD A, OFFH
08AB	D3F5		914	OUT (DIGITAP), A ; ANZEIGE AUS
08AD	38DB		915	JR C, KCOL ; GGF. NAECHSTE SPALTE
08AF	11FAFF		916	LD DE, OFFFAH ; WIEDERHERST. ANF. ADR DES ANZ. TEXTES
08B2	DD19		917	ADD IX, DE
08B4	D9		918	EXX
08B5	08		919	EX AF, AF'
08B6	C9		920	RET
			921	
			922	ADRSDP: ; ----- ADRESSE ANZEIGEN -----
			923	
08B7	21F423		924	LD HL, ADRLD
08BA	7B		925	LD A, E ; UNTERE 2 ZIFFERN
08BB	CDD908		926	CALL TWOSEG
08BE	7A		927	LD A, D ; OBERE 2 ZIFFERN
08BF	CDD908		928	CALL TWOSEG
08C2	C9		929	RET
			930	
			931	; ----- A-REG IN DAT-ANZ-SPEICHER -----
			932	DADP:
08C3	21F223		933	LD HL, DATLED
08C6	CDD908		934	CALL TWOSEG

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
08C9	C9		935	RET
			936	
			937	-----
			938	ONESEG:
08CA	E5		939	PUSH HL
08CB	D5		940	PUSH DE
08CC	21070A		941	LD HL, SEGTAB ; ADR DER SEGMENTTABELLE
08CF	E60F		942	AND OFH ; OBERES HALBBYTE AUSBLENDEN
08D1	SF		943	LD E, A
08D2	1600		944	LD D, 0
08D4	19		945	ADD HL, DE
08DS	DI		94<	POP DE
08D6	7E		947	LD A, (HL)
08D7	E1		948	POP HL
08D8	C9		949	RET ; KONVERTIERTE ZAHL NACH A
			950	
			951	-----
			952	TWOSEG:
08D9	F5		953	PUSH AF
08DA	CDCA08		954	CALL ONESEG ; UNTERE ZIFFER UMWANDELN
08DD	77		955	LD (HL), A ; ABSPEICHERN
08DE	23		956	INC HL ; ADR FUER HINTERLEGUNG OBERE ZAHL
08DF	F1		957	POP AF ; URSPRUEENGL. ZAHL
08E0	0F		958	RRCA
08E1	0F		959	RRCA
08E2	0F		960	RRCA
08E3	0F		961	RRCA
08E4	CDCA08		962	CALL ONESEG ; OBERES HALBBYTE
08E7	77		963	LD (HL), A ; OBERE ZIFFER UMWANDELN
08E8	23		964	INC HL ; ABSPEICHERN
08E9	C9		965	RET ; ADR GGF. NAECHSTE ZIFFER
			966	
			967	----- MUSIKPROGRAMM -----
			968	MONMUS:
08EA	FD21170A		969	LD IY, SONG ; ADR DER NOTEN
			970	MUSIC:
08EE	FDE5		971	PUSH IY
08FO	DDE1		972	POP IX
			973	MUSLOOP:

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
08F2	DD7E00		974	LD A, (IX)
08F5	87		975	ADD A, A
08F6	D8		976	RET C
08F7	FAEE08		977	JP M, MUSIC
08FA	0E00		978	LD C, 0
08FC	CB77		979	BIT 6, A
08FE	2002		980	JR NZ, PLAY
0900	CBC9		981	SET 1, C
			982	PLAY:
0902	E63F		983	AND 3FH
0904	213409		984	LD HL, FRQTAB
0907	5F		985	LD E, A
0908	1600		986	LD D, 0
090A	19		987	ADD HL, DE
090B	5E		988	LD E, (HL)
090C	23		989	INC HL
090D	56		990	LD D, (HL)
090E	DD23		991	INC IX
0910	DD6600		992	LD H, (IX)
0913	3EFF		993	LD A, OFFH
			994	tone:
0915	6A		995	LD L, D
			996	TONOUT:
0916	D3F5		997	OUT (DIGITAP), A
0918	43		998	LD B, E
			999	DELAY:
0919	00		1000	NOP
091A	10FD		1001	DJNZ DELAY
091C	A9		1002	XOR C
091D	20		1003	DEC L
091E	20F6		1004	JR NZ, TONOUT
0920	25		1005	DEC H
0921	20F2		1006	JR NZ, TONE
0923	DD23		1007	INC IX
0925	18CB		1008	JR MUSLOOP
			1009	
			1010	
0927	3AFB23		1011	TESTM
			1012	LD A, (ATCODE)

----- ANZEIGEMOD TESTEN -----

```

LOC      OBJ CODE M STMT SOURCE STATEMENT
092A    FE01      1013 CP 01H
092C    C8        1014 RET Z
092D    FE02      1015 CP 02H
092F    C8        1016 RET Z
0930    EI        1017 POP HL
0931    C39602    1018 JP ERDIS
                1019
                1020
                1021
                1022 DEFW 1870H
                1023 DEFW 1A6AH
                1024 DEFW 1B64H
                1025 DEFW 1D5EH
                1026 DEFW 1E59H
                1027 DEFW 2054H
                1028 DEFW 224FH
                1029 DEFW 244BH
                1030 DEFW 2646H
                1031 DEFW 2942H
                1032 DEFW 2B3FH
                1033 DEFW 2E3BH
                1034 DEFW 3138H
                1035 DEFW 3335H
                1036 DEFW 3732H
                1037 DEFW 3A2FH
                1038 DEFW 3D2CH
                1039 DEFW 412AH
                1040 DEFW 4527H
                1041 DEFW 4925H
                1042 DEFW 4D23H
                1043 DEFW 5221H
                1044 DEFW 571FH
                1045 DEFW 5C1DH
                1046 DEFW 621BH
                1047 DEFW 671AH
                1048 DEFW 6E18H
                1049 DEFW 7417H
                1050 DEFW 7B16H
                1051 DEFW 8214H

; RUECKKEHRADR. LOESCHEN
:----- FREQUENZTABELLE -----
FRQTAB:

```

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT	-----	-----	-----
0970	138A		1052	DEFW 8A13H			
0972	1292		1053	DEFW 9212H			
			1054				
			1055		:	-----	-----
			1056	DISP1:			TEXTE
0974	E7		1057	DEFB 0E7H			"0"
0975	EF		1058	DEFB 0EFH			"8"
0976	08		1059	DEFB 08H			"-"
0977	C6		1060	DEFB 0C6H			"C"
0978	C2		1061	DEFB 0C2H			"L"
0979	00		1062	DEFB 00H			"L"
097A	00		1063	DEFB 00H			" "
097B	4E		1064	DEFB 4EH			"F"
097C	E7		1065	DEFB 0E7H			"0"
			1066	DISP2:			" "
097D	00		1067	DEFB 00H			" "
097E	48		1068	DEFB 048H			"R"
097F	CE		1069	DEFB 0CEH			"E"
0980	AE		1070	DEFB 0AEH			"S"
0981	E3		1071	DEFB 0E3H			"U"
0982	00		1072	DEFB 000H			" "
			1073	DISP3:			" "
0983	00		1074	DEFB 000H			" "
0984	E7		1075	DEFB 0E7H			"0"
0985	C2		1076	DEFB 0C2H			"L"
0986	C2		1077	DEFB 0C2H			"L"
0987	6F		1078	DEFB 06FH			"A"
0988	6B		1079	DEFB 06BH			"H"
			1080	DISP4:			" "
0989	00		1081	DEFB 00H			" "
098A	00		1082	DEFB 00H			" "
098B	00		1083	DEFB 00H			" "
098C	00		1084	DEFB 00H			" "
098D	00		1085	DEFB 00H			" "
098E	00		1086	DEFB 00H			" "
098F	00		1087	DEFB 00H			" "
0990	00		1088	DEFB 00H			" "
0991	4E		1089	DEFB 04EH			"F"
0992	AE		1090	DEFB 0AEH			"S"

LOC	OBJ	CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
0993	CC			1091	DEFB OCEH
0994	00			1092	DEFB 00H
0995	4E			1093	DEFB 04EH
0996	00			1094	DEFB 00H
0997	00			1095	DEFB 00H
0990	00			1096	DEFB 00H
				1097	DISP5:
0999	00			1098	DEFB 00H
099A	00			1099	DEFB 00H
099B	CA			1100	DEFB 0CAH
099C	68			1101	DEFB 68H
099D	21			1102	DEFB 21H
099E	00			1103	DEFB 00H
				1104	DISP6:
099F	EF			1105	DEFB 0EFH
09A0	AD			1106	DEFB 0ADH
09A1	00			1107	DEFB 00H
09A2	CA			1108	DEFB 0CAH
09A3	AE			1109	DEFB 0AEH
09A4	48			1110	DEFB 48H
				1111	ERR:
09A5	00			1112	DEFB 00H
09A6	48			1113	DEFB 48H
09A7	E8			1114	DEFB 0E8H
09A8	48			1115	DEFB 48H
09A9	48			1116	DEFB 48H
09AA	CE			1117	DEFB 0CEH
				1118	
				1119	
				1120	KSUFUN:
09AB	4D01			1121	DEFW KINC
09AD	00			1122	DEFB KING- KINC ; "+"
09AE	05			1123	DEFB KDEC- KINC ; "-"
09AF	0A			1124	DEFB KEXEC- KINC; "EXEC"
09B0	00			1127	DEFB 00H
09B1	0F			1126	DEFB KDATA- KINC; "DATA"
09B2	00			1127	DEFB 00H
09B3	00			1128	DEFB 00H
09B4	00			1129	DEFB 00H

LOC	OBJ	CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
				1130	;-----
				1131	KFUN:
09B5	6301			1132	DEFW KADRS
09B7	00			1133	DEFB 00H
09B8	00			1134	DEFB KADRS- KADRS; "ADRS"
09B9	00			1135	DEFB 00H
09BA	00			1136	DEFB 00H
09BB	00			1137	DEFB 00H
09BC	00			1138	DEFB 00H
09BD	04			1139	DEFB KTAPWR-KADRS; "TO TAPE"
09BE	04			1140	DEFB KTAPWR-KADRS; "FROM TAPE*"
				1141	;-----
				1142	HTAB:
09BF	6B01			1143	DEFW HFIX
09C1	00			1144	DEFB HFIX-HFIX ; FEHLER
09C2	16			1145	DEFB HAD-HFIX ; "ADRS"
09C3	03			1146	DEFB HDA-HFIX ;
09C4	00			1147	DEFB 00H
09C5	00			1148	DEFB 00H
09C6	00			1149	DEFB 00H
09C7	26			1150	DEFB HTAPWR-HFIX; "TO TAPE"
09C8	26			1151	DEFB HTAPWR-HFIX; "FROM TAPE"
09C9	00			1152	DEFB 00H
09CA	00			1153	DEFB 00H
				1154	;-----
				1155	ITAB:
09CB	A101			1156	DEFW IFIX
09CD	00			1157	DEFB IFIX-IFIX ;
09CE	03			1158	DEFB ADRAADD-IFIX;
09CF	03			1159	DEFB ADRAADD-IFIX;
09D0	00			1160	DEFB 00H
09D1	00			1161	DEFB 00H
09D2	00			1162	DEFB 00H
09D3	0E			1163	DEFB TPFUN1-IFIX;
09D4	0E			1164	DEFB TPFUN1-IFIX;
09D5	00			1165	DEFB 00H
09D6	00			1166	DEFB 00H
				1167	;-----
				1168	DTAB:

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
09D7	C001		1169	DEFW DFI X
09D9	00		1170	DEFB 00H
09DA	03		1171	DEFB ADDRDEC-DFI X;
09DB	03		1172	DEFB ADDRDEC-DFI X;
09DC	00		1173	DEFB 00H
09DD	00		1174	DEFB 00H
09DE	00		1175	DEFB 00H
09DF	0E		1176	DEFB TPTUN2-DFI X;
09E0	0E		1177	DEFB TPTUN2-DFI X;
09E1	00		1178	DEFB 00H
09E2	00		1179	DEFB 00H
			1180	-----
			1181	ETAB:
09E3	DF01		1182	DEFW EFI X
09E5	00		1183	DEFB 00H
09E6	03		1184	DEFB ADREXC-EFI X;
09E7	03		1185	DEFB ADREXC-EFI X;
09E8	00		1186	DEFB 00H
09E9	00		1187	DEFB 00H
09EA	00		1188	DEFB 00H
09EB	11		1189	DEFB EWT-EFI X ;
09EC	47		1190	DEFB LOAD-EFI X ;
09ED	00		1191	DEFB 00H
09EE	00		1192	DEFB 00H
			1193	-----
			1194	KEYTAB:
09EF	12		1195	DEFB 12H ;EXECUTE
09F0	1E		1196	DEFB 1EH ;STORE
09F1	1F		1197	DEFB 1FH ;LOAD
09F2	00		1198	DEFB 0 ;NI CHT BELEGT
09F3	00		1199	DEFB 0 ;ZIFFERN 0...F
09F4	01		1200	DEFB 1
09F5	02		1201	DEFB 2
09F6	03		1202	DEFB 3
09F7	04		1203	DEFB 4
09F8	05		1204	DEFB 5
09F9	10		1203	DEFB 10H ;+
09FA	07		1206	DEFB 7
09FB	08		1207	DEFB 8



LOC	OBJ	CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT	ADDRESS	DATA	CODE	FUER	HEX-	ZI	FFERN
09FC	09			1208	DEFB 9							
09FD	0E			1209	DEFB 0EH							
09FE	0B			1210	DEFB 0BH							
09FF	0C			1211	DEFB 0CH							
0A00	0D			1212	DEFB 0DH							
0A01	0A			1213	DEFB 0AH							
0A02	0F			1214	DEFB 0FH							
0A03	19			1215	DEFB 19H							
0A04	14			1216	DEFB 14H							
0A05	06			1217	DEFB 6							
0A06	11			1218	DEFB 11H							
				1219								
				1220								
				1221								
0A07	E7			1222	DEFB 0E7H		0					
0A08	21			1223	DEFB 21H		1					
0A09	CD			1224	DEFB 0CDH		2					
0A0A	AD			1225	DEFB 0ADH		3					
0A0B	2B			1226	DEFB 2BH		4					
0A0C	AE			1227	DEFB 0AEH		5					
0A0D	EE			1228	DEFB 0EEH		6					
0A0E	25			1229	DEFB 25H		7					
0A0F	EF			1230	DEFB 0EFH		8					
0A10	AF			1231	DEFB 0AFH		9					
0A11	6F			1232	DEFB 6FH		A					
0A12	EA			1233	DEFB 0EAH		B					
0A13	C6			1234	DEFB 0C6H		C					
0A14	E9			1235	DEFB 0E9H		D					
0A15	CE			1236	DEFB 0CEH		E					
0A16	4E			1237	DEFB 4EH		F					
				1238								
				1239								
				1240								
0A17	1202			1241	DEFW 0212H							
0A19	2002			1242	DEFW 0220H							
0A1B	1002			1243	DEFW 0210H							
0A1D	2002			1244	DEFW 0220H							
0A1F	1202			1245	DEFW 0212H							
0A21	2002			1246	DEFW 0220H							

LI ED

SONG:

LOC	OBJ	CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
0A23	0D02			1247	DEFW 020DH
0A25	2002			1248	DEFW 0220H
0A27	0902			1249	DEFW 0209H
0A29	2002			1250	DEFW 0220H
0A2B	0D02			1251	DEFW 020DH
0A2D	2002			1252	DEFW 0220H
0A2F	0602			1253	DEFW 0206H
0A31	2006			1254	DEFW 0620H
0A33	1202			1255	DEFW 0212H
0A35	2002			1256	DEFW 0220H
0A37	1002			1257	DEFW 0210H
0A39	2002			1258	DEFW 0220H
0A3B	1202			1259	DEFW 0212H
0A3D	2002			1260	DEFW 0220H
0A3F	0D02			1261	DEFW 020DH
0A41	2002			1262	DEFW 0220H
0A43	0902			1263	DEFW 0209H
0A45	2002			1264	DEFW 0220H
0A47	0D02			1265	DEFW 020DH
0A49	2002			1266	DEFW 0220H
0A4B	0602			1267	DEFW 0206H
0A4D	2006			1268	DEFW 0620H
0A4F	1202			1269	DEFW 0212H
0A51	2002			1270	DEFW 0220H
0A53	1402			1271	DEFW 0214H
0A55	2002			1272	DEFW 0220H
0A57	1502			1273	DEFW 0215H
0A59	2002			1274	DEFW 0220H
0A5B	1402			1275	DEFW 0214H
0A5D	2002			1276	DEFW 0220H
0A5F	1502			1277	DEFW 0215H
0A61	2002			1278	DEFW 0220H
0A63	1202			1279	DEFW 0212H
0A65	2002			1280	DEFW 0220H
0A67	1402			1281	DEFW 0214H
0A69	2002			1282	DEFW 0220H
0A6B	1202			1283	DEFW 0212H
0A6D	2002			1284	DEFW 0220H
0A6F	1402			1285	DEFW 0214H

LOC	OBJ CODE M	STMT	SOURCE STATEMENT
0A71	2002	1286	DEFW 0220H
0A73	1002	1287	DEFW 0210H
0A75	2002	1288	DEFW 0220H
0A77	1202	1289	DEFW 0212H
0A79	2002	1290	DEFW 0220H
0A7B	1002	1291	DEFW 0210H
0A7D	2002	1292	DEFW 0220H
0A7F	1202	1293	DEFW 0212H
0A81	2002	1294	DEFW 0220H
0A83	0D02	1295	DEFW 020DH
0A85	2002	1296	DEFW 0220H
0A87	1204	1297	DEFW 0412H
0A89	2006	1298	DEFW 0620H
0A8B	80	1299	DEFB 80H
		1300	-----
		1301	
		1302	COND ROM? =1
		1303	ORG 0690H
		1304	ENDC
		1305	
		1306	COND ROM? =2
0A90		1307	ORG 0A90H
		1308	ENDC
		1309	
		1310	START2:
0A90	22EC22	1311	LD (REGHL), HL
0A93	21460B	1312	LD HL, RETURN
0A96	220223	1313	LD (STEPZEI), HL
		1314	STARTST:
0A99	E1	1315	POP HL
0A9A	E5	1316	PUSH HL
CA9B	ED73FA22	1317	LD (REGSP), SP
0A9F	31E422	1318	LD SP, ARBSTA
0AA2	CD560B	1319	CALL REGRET
0AA5	3AFE22	1320	LD A, (AREGST)
0AA8	2F	1321	CPL
		1322	DEANZI:
0AA9	FD21E622	1323	LD IY, REGRAM
		1324	DEANZ:

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
OAAD	F5		1325	PUSH AF
0AAE	21CF0B		1326	LD HL, REGSYM
0AB1	85		1327	ADD A, L
0AB2	6F		1328	LD L, A
0AB3	5E		1329	LD E, (HL)
0AB4	23		1330	INC HL
0AB5	56		1331	LD D, (HL)
0AB6	ED53F223		1332	LD (DATLED), DE
0ABA	F1		1333	POP AF
0ABB	1600		1334	LD D, 0
0ABD	5F		1335	LD E, A
0ABE	FD19		1336	ADD I Y, DE
0ACO	FD5E00		1337	LD E, (IY+0)
0AC3	FD5601		1338	LD D, (IY+1)
0AC6	ED530423		1339	LD (AREGIN), DE
0ACA	2F		1340	CPL
0ACB	32FE22		1341	LD (AREGST), A
			1342	DAT100P:
OACE	CDB708		1343	CALL ADRSDP
			1344	DAK:
0AD1	DD21F223		1345	LD IX, DATLED
0AD5	CD5A08		1346	CALL DAK1
0AD8	FE10		1347	CP 10H
0ADA	3814		1348	JR C, HEXTAS
0ADC	2837		1349	JR Z, POSTAS
0ADE	FE11		1350	CP 11H
0AE0	2842		1351	JR Z, NEGTAS
0AE2	FE12		1352	CP 12H
0AE4	2823		1353	JR Z, EXTAS
0AE6	FE19		1354	CP 19H
0AE8	2849		1355	JR Z, ADRTAS
0AEA	FE14		1356	CP 14H
0AEC	285D		1357	JR Z, DATANZ
0AEE	18E1		1358	JR DAK
			1359	HEXTAS:
0AF0	210423		1360	LD HL, AREGIN
0AF3	ED6F		1361	RLD
0AF5	23		1362	INC HL
0AF6	EB6F		1363	RLD

LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
OAF8	ED5B0423		1364	LD DE, (AREGIN)
OAF9	CDB708		1365	CALL ADPSDP
OAF0	21F423		1366	LD HL, ADRLD
OB02	0604		1367	LD B, 4
OB04	CDDC02		1363	CALL SETPT
OB07	18C8		1369	JR DAK
			1370	EXTAS:
OB09	ED5B0423		1371	LD DE, (AREGIN)
OB0D	FD7300		1372	LD (1Y+0), E
OB10	FD7201		1373	LD (1Y+1), D
OB13	18B9		1374	JR DATLOOP
			1375	POSTAS:
OB15	3AFE22		1376	LD A, (AREGST)
OB18	2F		1377	CPL
OB19	FE16		1378	CP 16H
OB1B	3802		1379	JR C, MPOS
OB1D	3EFE		1380	LD A, OFEH
			1381	MPOS:
OB1F	3C		1382	INC A
OB20	3C		1303	INC A
OB21	C3A90A		1384	JP DEANZI
			1385	NEGTAS:
OB24	3AFE22		1386	LD A, (AREGST)
OB27	2F		1387	CPL
OB28	FE00		1388	CP 0
OB2A	2002		1389	JR NZ, MNEG
OB2C	3E18		1390	LD A, 18H
			1391	MNEG:
OB2E	3D		1392	DEC A
OB2F	3D		1393	DEC A
OB30	C3A90A		1394	JP DEANZI
			1395	ADRTAS:
OB33	31E422		1396	LD SP, ARBSTA
OB36	CD710B		1397	CALL REGLAD
OB39	ED7BFA22		1398	LD SP, (REGSP)
OB3D	E1		1399	POP HL
OB3E	2AFC22		1400	LD HL, (REGPC)
OB41	E5		1401	PUSH HL
OB42	2A0223		1402	LD HL, (STEPZEI)

LOC	OBJ	CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
OB45	E9			1403	JP (HL)
				1404	RETURN:
0646	2AFC22			1405	LD HL, (REGHL)
OB49	ED45			1406	RETN
				1407	DATANZ:
OB4B	2AFC22			1408	LD HL, (REGPC)
OB4E	7E			1409	LD A, (HL)
OB4F	EB			1410	EX DE, HL
OB50	CCC308			1411	CALL DADP
OB53	C3CE0A			1412	JP DATLOOP
				1413	REGRET:
OB56	31FE22			1414	LD SP, AREGST
OB59	E5			1415	PUSH HL
OB5A	3B			1416	DEC SP
OB5B	3B			1417	DEC SP
OB5C	FDE5			1418	PUSH IY
OBEE	DDE5			1419	PUSH IX
OB60	D9			1420	EXX
OB61	08			1421	EX AF, AF'
OB62	E5			1422	PUSH HL
OB63	D5			1423	PUSH DE
OB64	C5			1424	PUSH BC
OB65	FS			1425	PUSH AF
OB66	D9			1426	EXX
OB67	08			1427	EX AF, AF'
OB68	3B			1428	DEC SP
OB69	3B			1429	DEC SP
OB6A	D5			1430	PUSH DE
OB6B	C5			1431	PUSH BC
OB6C	F5			1432	PUSH AF
OB6D	31E222			1433	LD SP, ARBST2
OBV0	C9			1434	RET
				1435	REGLAD:
OB71	31E622			1436	LD SP, REGRAM
OB74	F1			1437	POP AF
OB75	C1			1438	POP BC
OB76	D1			1439	POP DE
OB77	E1			1440	POP HL



LOC	OBJ CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
OBBF	F1		1480	POP AF
OBC0	ED4D		1481	RETI
			1482	INTROUT:
OBC2	F3		1483	DI
OBC3	FS		1484	PUSH AF
OBC4	3E03		1485	LD A, 03H
OBC6	D3EC		1486	OUT (CTCO), A
OBC8	F1		1487	POP AF
OBC9	22EC22		1488	LD (REGHL), HL
OBC9	C3990A		1489	JP STARTST
			1490	
				REGSYM:
OBCF	4E		1491	DEFB 4EH
OBD0	6F		1492	DEFB 6FH
OBD1	C6		1493	DEFB 0C6H
OBD2	EA		1494	DEFB 0EAH
OBD3	CE		1495	DEFB 0CEH
OBD4	E9		1496	DEFB 0E9H
OBD5	C2		1497	DEFB 0C2H
OBD6	6B		1498	DEFB 06BH
OBD7	5E		1499	DEFB 05EH
OBD8	7F		1500	DEFB 07FH
OBD9	D6		1501	DEFB 0D6H
OBD A	FA		1502	DEFB 0FAH
OBD B	DE		1503	DEFB 0DEH
OBD C	F9		1504	DEFB 0F9H
OBD D	D2		1505	DEFB 0D2H
OBD E	7B		1506	DEFB 07BH
OBD F	4A		1507	DEFB 04AH
OBE0	20		1508	DEFB 020H
OBE1	AB		1509	DEFB 0ABH
OBE2	20		1510	DEFB 020H
OBE3	4F		1511	DEFB 04FH
OBE4	AE		1512	DEFB 0AEH
OBE5	C6		1513	DEFB 0C6H
OBE6	4F		1514	DEFB 04FH
			1515	DEFB 04FH
			1516	DEFB 04FH
			1517	COND ROM? = 1
			1518	DEFB 05BH

; PRUEFSUMMENDIFFERENZ



LOC	OBJ	CODE	M	STMT	SOURCE STATEMENT
				1519	ENDC
				1520	
				1521	COND ROM7=2
	0BC7	23		1522	DEFB 023H ; PRUEFSUMMENDIFFERENZ
				1523	ENDC
				1524	
				1525	-----
				1526	COND ROM7=1
				1327	ORG 07FFH ; PRUEFSUMME FUER 1-ROM-VARIANTE
				1528	DEFB 0A1H
				1527	ENDC
				1530	
				1531	COND ROM7=2
				1532	ORG 0BFFH
JOBFF				1533	DEFB 071H ; PRUEFSUMME FUER 2-ROM-VARIANTE
OBFF	71			1534	ENDC
				1535	
				1536	*****
				1537	RAM-ZELLEN
				1538	;
				1539	
				1540	ORG 22E2H
22E2				1541	
				1542	ARBST2 DEFS 2
22E2				1543	ARBSTA DEFS 2
22E4				1544	REGRAM DEFS 6
22E6				1545	REGHL DEFS 14
22EC				1546	REGSP DEFS 2
22FA				1547	REGPC DEFS 2
22FC				1548	AREGST DEFS 2
22FE				1549	INTTAF DEFS 2
2300				1550	STEPZEI DEFS 2
2302				1551	AREGIN DEFS 2
2304				1552	
23EA				1553	ORG 23EAH
				1554	
				1555	SPINI EQU 8 ; ANF. WERT FUER SP
23EA				1556	TAPDIS DEFS 1 ; DARZUSTELLENDEN ZEICHEN BEI LOAD
23EB				1557	FILENAME DEFS 2 ; NAME DES ZU UEBERTR. PROG.

```

LOC      OBJ CODE M STMT SOURCE STATEMENT
23ED     STARTADR DEFS 2
23EF     ENDADRH DEFS 2
23F1     CHKSUMH DEFS 1
23F2     DATLED DEFS 2
23F4     ADRLD DEFS 4
23F8     USERPC DEFS 2
23FA     ATFLAG DEFS 1
23FB     ATCODE DEFS 1
23FC     INFLAG DEFS 1
23FD     FUFEFLAG DEFS 1
23FE     FILE2 DEFS 2
1569     ; *****
1570     ; *****
1571     END
; DATEN - ANZ.
; ADR - ANZ.
; ADRESSE
; 0 <- - ADRS, TO TAPE, FROM TAPE
; 1 - ADRS, 6 - TO TAPE, 7 - FROM TAPE
; INI - CODE
; *****
; *****

```



**vab mikroelektronik › karl marx › erfurt**  
stammbetrieb

DDR-5010 Erfurt, Rudolfstraße 47 Telefon: 5 80, Telex: 061 306

**Rs 649/85 V/6/15**

**elektronik**  
**export-import**

Volkseigener Außenhandelsbetrieb der  
Deutschen Demokratischen Republik  
DDR - 1026 Berlin, Alexanderplatz 6  
Telex: BLN 114721 eiei, Telefon: 2180