2025/11/29 10:00 1/15 Teil 1

Teil 1

Zu CP/M 2.2 gibt es eine Datei cbios.asm mit, die als Ausgang für ein BIOS dienen kann. Diesen Code habe ich hier genutzt, an Z80 angepasst und ggf. weiter vereinfacht.

Das BIOS folgt unmittelbar auf CCP und BDOS. Am Anfang des BIOS steht ein Sprungverteiler zu den 17 BIOS-Funktionen.

Die BIOS-Funktionen müssen keine Register retten.

Kalt- und Warmstart

```
.Z80
    Skeletal CBIOS for first level of CP/M 2.0 alteration
CCP
        EQU
                XX00H
                              ;base of ccp
             EQU
                    CCP+806H
                                 ;base of bdos
BDOS
             EQU
                                  ;base of bios
BIOS
                    CCP+1600H
CDISK
             E0U
                    0004H
                                  ;current disk number 0=A,...,15=P
IOBYTE
            EQU
                    0003H
                                  ;intel i/o byte
        ORG
                BIOS
                             ;origin of this program
    jump vector for individual subroutines
        JP
               B<sub>0</sub>0T
                            ;cold start
            JP
WB00TE:
                   WB00T
                                 ;warm start
        JP
               CONST
                             ;console status
        JP
               CONIN
                             ;console character in
        JP
               CONOUT
                              ; console character out
        JP
                            ;list character out
               LIST
        JP
               PUNCH
                             ; punch character out
        JP
               READER
                              ;reader character out
        JP
               HOME
                            ;move head to home position
        JP
               SELDSK
                              ;select disk
        JP
               SETTRK
                              ;set track number
        JP
               SETSEC
                              ;set sector number
        JP
               SETDMA
                              ;set dma address
        JP
               READ
                            ;read disk
        JP
               WRITE
                             ;write disk
        JP
               LISTST
                              ;return list status
        JP
               SECTRAN
                               ;sector translate
```

BOOT ist der Eintrittspunkt, der nach dem BOOT-Vorgang einmalig angesprungen werden sollte. Vom CP/M aus wird niemals BOOT aufgerufen. Im einfachsten Fall kann BOOT im BIOS-Bereich komplett leer bleiben, wenn die Systeminitialisierung im BOOT-Loader erfolgt.

Der Kaltstart wird nur nach dem erstmaligen Laden des Betriebsystems benötigt. Der Aufruf an den

Kaltstart erfolgt meist von einem speziellen Ladeprogramm, das nach dem Einschalten des Rechners das BIOS von der Systemdiskette geladen hat.

Aufgabe des Kaltstart ist es, die einzelnen Systemkomponenten zu initialisieren und eine Meldung über den erfolgten Systemstart auf der Console auszugeben.

Normalerweise wird nach einem Kaltstart ein Warmstart ausgeführt, der den CCP und das BDOS von der Diskette lädt und die Sprungbefehle einsetzt. Dann braucht nur die zuerst anzuwählende Diskund Usernummer in die Speicheradresse 0004h eingetragen zu werden.

- Systemmeldung ausgeben
- IOBYTE Geräte initialisieren
- die verschiedenen Systemparameter, die vor WBOOT gesetzt werden müssen, initialisieren
- Register C auf Null setzen, um Laufwerk A zu wählen

WBOOT wird beim Warmstart (z.b. ^C oder JP 0000) aufgerufen. Die BDOS- Funktion 0 geht direkt zur BIOS-Funktion WBOOT weiter.

WBOOT muss CCP und BDOS im Speicher restaurieren. Für ein erstes BIOS kann dies übergangen werden, solange keine Programe gestartet werden, die das CCP oder sogar CCP und BDOS überschreiben. Zum Neuladen von CCP und BDOS sind folgende Verfahren üblich:

- Laden aus Systemspuren der BOOT-Diskette (meist A:)
- Laden aus einer Kopie im Speicher (z.B. bei Vorhandensein von Schattenspeicher)
- Erstellen einer Kopie während des BOOT-Vorgangs in eine RAM-Disk und Laden von dieser (üblicherweise auch hier aus Systemspuren)
- Laden aus einer @OS-Datei von der Diskette. Dazu muss aber ein Mini-BDOS verfügbar sein, was das logische Lesen von Diskette unterstützt. Die Records dieser @OS-Datei könnten ja beliebig auf der Diskette verstreut liegen.

Nach dem Neuladen von CCP und BDOS werden die Systemsprünge für JP 0000 und CALL 5 eingerichtet, das aktuelle Laufwerk wieder selektiert und die Steuerung ans CCP übergeben.

- Laden von CCP und BDOS
- Initialisieren von JP 0, JP 5
- IOBYTE 0003h setzen
- CDRIVE 0004h setzen (Highnibble = aktuelle Benutzernummer, Low-Nibble = Laufwerk)
- C = aktuelles Laufwerk. WBOOT sollte CDISK auslesen und sicherstellen, dass es ein echtes Laufwerk ist, und in Register C übergeben
- Sprung nach CCP

```
; simplest case is to just perform parameter initialization

XOR A ;zero in the accum

LD (IOBYTE),A ;clear the iobyte

LD (CDISK),A ;select disk zero

JP GOCPM ;initialize and go to cp/m

;
WBOOT: ;simplest case is to read the disk until all sectors loaded
```

2025/11/29 10:00 3/15 Teil 1

```
LD
              SP,80H
                              ;use space below buffer for stack
        ..reread ccp+bdos into memory
        ; . . .
    end of load operation, set parameters and go to cp/m
GOCPM:
        LD
              A,0C3H
                             ;c3 is a jmp instruction
        LD
               (0),A
                             ;for jmp to wboot
        LD
              HL, WBOOTE
                             ;wboot entry point
        LD
               (1), HL
                             ;set address field for jmp at 0
        LD
               (5),A
                            ; for jmp to bdos
        LD
              HL, BDOS
                               ;bdos entry point
        LD
                              ;address field of jump at 5 to bdos
               (6),HL
        LD
              BC,80H
                              ;default dma address is 80h
        CALL
                SETDMA
        ΕI
                       ;enable the interrupt system
        LD
                            ;get current disk number
              A, (CDISK)
        LD
              C,A
                          ;send to the ccp
              CCP
        JP
                          ;go to cp/m for further processing
```

Zeichen-I/O

Im BIOS sind die grundlegenden I/O-Funktionen zur zeichenweisen Ein- und Ausgabe für Konsole, Drucker, Reader, Punch enthalten.

Ein einfaches BIOS braucht nur Ein- und Ausgabe für Konsole, die restl. Funktionen sind Leerfunktionen.

Das **I/O-Byte** wird von CP/M selbst nicht genutzt. Die BDOS-Funktionen Nr. 7 und 8 lesen bzw. beschreiben direkt die Speicherzelle IOBYTE. Das Systemprogramm STAT nutzt wiederum nur diese BDOS-Funktionen.

Ein I/O-Byte-Unterstützung muss deshalb vollständig im BIOS erfolgen. Man kann problemlos darauf verzichten; wenn man nicht verschiedene Geräte für die 4 I/O- Kanäle Konsole, Drucker, Reader, Punch unterstützen muss/will.

Die BIOS-Funktion **CONIN** darf das eingetippte Zeichen nicht auf dem Bildschirm ausgeben.

Für ein minimales BIOS reicht es, die CON-Routinen zu implementieren. Drucker, Reader und Punch können Null-Routinen bleiben.

```
;
;
; simple i/o handlers (must be filled in by user)
; in each case, the entry point is provided, with space reserved
; to insert your own code
```

```
;
CONST:
            ;console status, return Offh if character ready, 00h if not
        ..status subroutine
        LD
              A,00H
        RET
CONIN:
            ; console character into register a
        ..input routine
        AND
               7FH
                      ;strip parity bit
        RET
CONOUT:
            ;console character output from register c
                      ;get to accumulator
              A.C
        LD
        ..output routine
        RET
LIST:
            ;list character from register c
        LD
                     ;character to register a
              A,C
        RET
                   :null subroutine
LISTST:
            ;return list status (0 if not ready, 1 if ready)
        X0R
                    ;0 is always ok to return
        RET
PUNCH:
            ; punch character from register c
                     ;character to register a
        LD
        RET
               ;null subroutine
;
            ;read character into register a from reader device
READER:
                        ;enter end of file for now (replace later)
        LD
              A, 1AH
               7FH
                       ;remember to strip parity bit
        AND
        RET
```

Diskettenfunktionen

Der größte Teil des BIOS besteht in Funktionen zur Diskettenarbeit.

Eine Diskette besteht physikalisch aus **Spuren (Tracks)**. Diese sind in **physische Sektoren** unterteilt. Das BDOS greift immer über Track- und logische Sektornummer auf Laufwerke zu. Ein **logischer Sektor (sector, auch record)** ist immer 128 Byte lang.

Eine Spur kann Werte von 0..FFFFh annehmen, ein logischer Sektor von 0..FFFFh. Üblich sind bei Disketten aber Werte von 0..80 für die Spur und 0..255 für den logischen Sektor. Viele BIOSe arbeiten deshalb auch nur mit 8-Bit-Registern für diese Werte. Damit sind immerhin 256 Tracks * 256 logische Sektoren * 128 Byte = 8 MByte adressierbar.

Es ist Aufgabe des BIOS, die beiden Werte (Tracks und logischer Sektor) in

Diskettenseite

2025/11/29 10:00 5/15 Teil 1

- Spur
- und physische Sektornummer

umzusetzen. Wie das erfolgt, ist dem BIOS-Schreiber überlassen (und hängt von der Hardware ab). Beispiele folgen später.

Die physischen Sektoren sind beispielsweise 1 KByte groß. Das BIOS muss einen Puffer bereitstellen, um einen kompletten physischen Sektor einzulesen und diesen in logische Sektoren aufzuteilen. Dieser Mechanismuss heiß Blocking/Deblocking. Das dies nicht trivial ist, gibt es zu CP/M 2.2 eine Datei deblock.asm als Vorlage.

Die Routinen SETDMA, SETTRK, SETSEC speichern einfach die übergebenen Werte. Wenn die Laufwerke nur mit max 256 Spuren zu max. 256 log. Sektoren arbeiten, kann man TRACK und SECTOR als Byte belassen und nur Register C übernehmen. Das BDOS übergibt nur gültige Werte, so dass Register B in diesem Fall immer 0 ist und nicht beachtet werden muss.

HOME selektiert Spur 0. Ein phys. Zugriff aufs Laufwerk ist nicht erforderlich. Mam spart auch CALL SETTRK und RET, wenn HOME direkt vor SETTRK steht. Diese Funktion war bei älteren Laufwerken zur exakten Positionierung des Schreib/Lesekopfes gedacht. Da das BDOS vor jedem Diskzugriff die Spurnummer über SETTRK anwählt, ist HOME bei neueren Laufwerken überflüssig.

SETTRK bezieht sich auf die im Registerpaar BC übergebene Spur. Diese Spurnummer errechnet sich immer aus der BDOS-internen (logischen) Spurnummer plus dem OFF- Wert im DPB. Wie auch beim SELDSK-Aufruf ist ein tatsächlicher Diskzugriff nicht garantiert.

SETSEC bezieht sich auf den im Registerpaar BC übergebenen **transformiertem** Sektor. Die so gesetzte Sektornummer ist immer das Ergebnis der SECTRAN-Funktion (s.u.). Auch hier ist ein tatsächlicher Diskzugriff auf diesen Sektor nicht garantiert.

Vor direktem Aufruf von SETSEC muss daher immer SECTRAN erfolgen!

SETDMA: Alle nachfolgenden Diskzugriffe müssen die DMA-Adresse als Quell- (bei Schreibzugriffen) bzw. Zieladresse (bei Lesezugriffen) benutzen. Die DMA-Adresse zeigt immer auf einen 128-Byte großen Buffer, weshalb Diskzugriffe immer in Recordgröße erfolgen.

```
i/o drivers for the disk
;
HOME:
             ;move to the track 00 position of current drive
        LD
              BC,0
                            ;select track 0
        ; CALL
                  SETTRK
        ; RET
SETTRK
             ;set track given by register bc
        LD
               (TRACK), BC
        RET
SETSEC
             ;set sector given by register bc
        LD
               (SECTOR), BC
        RET
SETDMA
             ;set dma address given by registers b and c
```

```
LD (DMAAD), BC
RET;
```

SECTRAN übernahm ursprünglich eine Sektornummertransformation bei hardsektorierten Disketten (8,,) anhand einer Sektorverschränkungstabelle (X- lation table XLT). Dies ist bei moderneren Laufwerken nicht mehr üblich bzw. wegen größerer physischer Sektorlänge als 128 Byte auch nicht möglich. Eine Sektorverschränkung physischer Sektoren erfolgt deshalb meist im phys. Diskettentreiber (s. unten).

Im allgemeinen genügt es, einfach die im Registerpaar BC übergebene Sektornummer ins Registerpaar HL zu kopieren.

Die logische Sektornummer in CP/M reicht von 0 bis max. 65535, die physikalischen Sektornummern auf Disketten-Laufwerken beginnen in der Regel mit 1.

im CP/A wird daher einfach der übergebene Wert genommen und um 1 erhöht (die phys. Sektoren zählen in CP/A bzw. auf Diskette ab 1). Nutzt man eine allgemeine SECTRAN- Routine für alle Laufwerke, muss dies bei den phys. Laufwerkstreibern f. Read und Write beachtet werden, insbesondere bei nachladbaren Treibern wie z.B. für eine RAM-Disk.

```
SECTRAN: (allg)
;translate the sector given by BC using the
;translate table given by DE
              DE, HL
        EX
                            ;HL=.trans
        ADD
               HL,BC
                            ;HL=.trans(sector)
        LD
              L,(HL)
                            ;L = trans(sector)
        LD
              H,0
                          ;HL= trans(sector)
        RET
               ;with value in HL
SECTRAN: (CP/A)
translate the sector given by BC without translate table;
        LD
              L,C
                          ;L = trans(sector)
        LD
              H,B
                         ;HL= trans(sector)
               HL
        inc
        RET
                        ;with value in HL
```

SELDSK: Das BIOS muß die im C-Register übergebene Laufwerksnummer überprüfen und, falls ein Laufwerk mit dieser Nummer existiert, in HL die Adresse des zugehörigen disk parameter header DPH zurückgeben, Im CP/M ist nicht garantiert, daß nach einem SELDSK-Aufruf auch tatsächlich auf dieses Laufwerk zugegriffen wird. Vielmehr hat der SELDSK-Aufruf nur eine 'Anmeldefunktion', damit sich das BDOS auf das Laufwerk einstellen kann. Das BIOS muß die Laufwerksnummer aber intern speichern, da sich nachfolgende Diskzugriffe immer auf das zuletzt selektierte Laufwerk beziehen.

In einem aufwendigen BIOS kann bei SELDSK eine Analyse der Diskette erfolgen, um das konkrete **Diskettenformat automatisch zu ermitteln**. Im CP/A-BIOS gibt es eine Liste von Formaten, die hier getestet werden (z.B. 624k, 780k, 800k). Als Resultat dieser Analyse wird ein

2025/11/29 10:00 7/15 Teil 1

passender DPB ausgewählt (oder dynamisch zusammengestellt) und im DPH eingetragen.

Die Laufwerke müssen nicht in alphabetischer Reihenfolge und durchlaufend angelegt sein. Man kann die Laufwerksbuchstaben A..P willkürlich den Laufwerken zuordnen. SELDSK muss für ein existierenes Laufwerk den passenden DPH und andernfalls 0000 zurückgeben.

Für jeden Laufwerksbuchstabe, der vom BIOS angesprochen werden kann, muss es einen eigenen disk parameter header DPH geben.

Ein disk parameter header DPH ist 16 Byte lang und muss im RAM stehen. BDOS beschreibt die freien Felder des DPH mit eigenen Werten.

Ein DPH umfasst 8 Einträge zu je 16 Bit und hat folgende Struktur:

	XLT	NHDE	CLTK	FSCT	DIRBUF	DPB	CSV	ALV	
Byte	0/1	2/3	4/5	6/7	8/9	A/B	C/D	E/F	

XLT (s.o.), NHDE, CLTK, FSCT sind mit 0 vorbelegt, DIRBUF ist ein 128 Byte großer Puffer (für alle Laufwerke derselbe), DPB ist die Adresse des Disk Parameter Blocks, CSV die Adresse des Prüfsummenvektors (Check Sum Vector) und ALV die Adresse des Belegungsvektors (Allocation Vector).

Der DPB enthält die Laufwerkseigenschaften und wird weiter unten beschrieben. Ein DPB kann für mehrere DPH genommen werden, wenn die Laufwerkseigenschaften gleich sind (z.B. für 2 gleiche Diskettenlaufwerke).

CSV und ALV sind Speicherbereiche im RAM, deren Größe von den Laufwerkseigenschaften abhängen (s. DPB).

```
fixed data tables for four drives
DPBASE:
    disk parameter header for disk 00
DPH0:
            DW
                   0000H,0000H
        DW
               0000H,0000H
               DIRBF, DPB0
        DW
        DW
               CHK00, ALL00
    disk parameter header for disk 01
DPH1:
            DW
                   0000H,0000H
        DW
               0000H,0000H
        DW
               DIRBF, DPB1
        DW
               CHK01.ALL01
    disk parameter header for disk 02
DPH2:
            DW
                   0000H,0000H
        DW
               0000H,0000H
               DIRBF, DPB2
        DW
               CHK02, ALL02
        DW
    disk parameter header for disk 03
DPH3:
            DW
                   0000H,0000H
        DW
               0000H,0000H
        DW
              DIRBF, DPB3
```

```
DW
              CHK03, ALL03
;
; werden die Laufwerksbuchstaben durchgehend vergeben (A:..D:) und
; folgen die DPH direkt aufeinander, kann der DPH durch
; DPBASE + 16*DISKNO berechnet werden
SELDSK:
            ;select disk given by register C
              HL,0000H
        LD
                         ;error return code
        LD
              A,C
        LD
              (DISKNO), A
        CP
                   ;must be between 0 and 3
        RET
                      ;no carry if 4,5,...
               NC
    compute proper disk parameter header address
              A, (DISKNO)
        LD
        LD
              L,A
                     ;L=disk number 0,1,2,3
        LD
              H,0
                      ;high order zero
               HL,HL
        ADD
                         ;*2
        ADD
               HL,HL
                         ;*4
        ADD
               HL,HL
                         ;*8
        ADD
               HL,HL
                         ;*16 (size of each header)
        LD
              DE, DPBASE
        ADD
               HL, DE
                         ;HL=.dpbase(diskno*16)
        RET
; Alternativ: sind die Laufwerksbuchstaben nicht durchgehend vergeben,
; kann die Ermittlung auch direkt erfolgen, hier Laufwerke A:, B:, F:, P:
SELDSK:
            ;select disk given by register C
        LD
              A,C
        LD
              (DISKNO), A
        LD
              HL, DPH0
              'A'-'A'
        CP
                              ; Laufwerk A
        RET
               Ζ
        LD
              HL, DPH1
        CP
              'B'-'A'
                              ; Laufwerk B
        RET
               Ζ
        LD
              HL, DPH2
              'F'-'A'
        CP
                              : Laufwerk F
        RET
               Ζ
              HL, DPH3
        LD
              'P'-'A'
        CP
                              ; Laufwerk P
        RET
               Ζ
        LD
              HL,0000H
                           ;error return code
        RET
```

Die **READ**-Funktion liest einen (logischen) Sektor von der Diskette in den DMA-Buffer. Die Disknummer, Spurnummer und Sektornummer sind jeweils durch die letzten SELDSK-, SETTRK- und SETSEC-Aufrufe festgelegt.

Bei physikalischen Sektorlängen vom mehr als 128 Bytes muß das BIOS einen Sektorbuffer entsprechender Große selbst bereitstellen und aus diesem Buffer 128 Bytes zum zuletzt definierten

2025/11/29 10:00 9/15 Teil 1

DMA-Buffer kopieren. Falls ein Lesefehler auftritt, sollte das BIOS den Diskzugriff ein paar Mal wiederholen und, falls der Fehler bestehen bleibt, den Fehlercode 1 im A-Register zurückgeben.

Die **WRITE**-Funktion schreibt einen (logischen) Sektor vom DMA-Buffer auf die Diskette. Die Disknummer, Spurnummer und Sektornummer sind jeweils durch die letzten SELDSK-, SETTRK- und SETSEC-Aufrufe festgelegt.

Bei physikalischen Sektorlängen von mehr als 128 Bytes kann das Record-Flag zur Realisierung eines 'Blocking'-Algorithmus verwendet werden. Bei einem normalen Schreibzugriff reicht es, den logischen Sektor nur in den BlOS-internen Sektorbuffer zu übernehmen. Dies hat den Vorteil, daß nachfolgende Schreibzugriffe auf den selben physikalischen Sektor keinen Diskettenzugriff verlangen. Erst wenn der neue logische Sektor in einem anderen physikalsichen Sektor liegt, muß der Sektorbuffer auf die Diskette geschrieben werden. Directory-Schreibzugriffe sollten immer direkt auf die Diskette geleitet werden.

Je nach Laufwerkstyp (Diskette, RAM-Floppy etc.) können Read und Write völlig unterschiedlich implementiert sein. Die BIOS-Routinen READ und WRITE müssen in diesem Fall je nach Laufwerk DISKNO auf spezielle Routinen READx und WRITEx verzweigen.

Man spricht von physischen Laufwerkstreibern für Read und Write, wenn diese den physischen Transfer eines (physischen) Sektors von/zum Laufwerk übernehmen. Die logischen Laufwerkstreiber übernehmen das Blocking/Deblocking und andere Aufgaben zur Laufwerksverwaltung wie Optimierung der Zugriffe auf verschiedene Laufwerke etc. In einem einfachen BIOS z.B. für eine RAM-Disk mit 128 Byte großen Sektoren braucht man diese Unterteilung nicht.

Zur Unterstützung des Blocking/Deblocking wird der **WRITE**-Funktion im C-Register ein Wert übergeben:

- 0 = normales Schreiben eines Sektors
- 1 = Schreiben eines Directory-Sektors
- 2 = Schreiben des ersten Sektors eines neuen Blocks

Von Digital Research gibt es außerdem die Datei deblock.asm, die Blocking/Deblocking-Vorlagen enthält.

Ganz einfache Routinen (konkrete Beispiele folgen im 2. Teil):

```
READ:
            CALL
                     calcadr
        ..read log. Sektor nach (DMAAD)
        ld
              a,0
                          ; keine Fehler
        ret
WRITE:
            CALL
                     calcadr
        ..schreibe log. Sektor von (DMAAD)
        ld
              a,0
                          ; keine Fehler
        ret
calcadr:
             ..aus log. Track TRACK und log. Sektor SECTOR
          die physikalische Position berechnen
        ret
```

Es verbleiben die RAM-Speicherbereiche, die nicht vorbelegt sind und deshalb am Ende des BIOS stehen sollten, damit das BIOS in den Systemspuren nicht zu groß wird.

```
the remainder of the CBIOS is reserved uninitialized
    data area, and does not need to be a part of the
    system memory image (the space must be available,
    however)
TRACK:
            DS
                        ;two bytes for expansion
                   2
                   2
                        ;two bytes for expansion
SECTOR:
            DS
                   2
                        ;direct memory address
DMAAD:
            DS
                        :disk number 0-15
DISKNO:
            DS
                   1
    scratch ram area for BDOS use
DIRBF:
            DS
                   128
                          ;scratch directory area
                         ;allocation vector 0
ALL00:
            DS
                   XX
                                                        benötigte Größe siehe
DPB
ALL01:
            DS
                         ;allocation vector 1
                   XX
ALL02:
            DS
                         ;allocation vector 2
                   XX
                         ;allocation vector 3
ALL03:
            DS
                   XX
CHK00:
            DS
                         :check vector 0
                                                        benötigte Größe siehe
                  XX
DPB
CHK01:
            DS
                         ;check vector 1
                   XX
            DS
                         ;check vector 2
CHK02:
                   XX
                         ;check vector 3
CHK03:
            DS
                   XX
            DS
BUFFER:
                   xxK
                          ;Puffer für physischen Sektor, bei einfachen BIOS
pro Laufwerk!
    END
```

Der Disk Parameter Block

Ein DPB umfasst 15 Bytes in folgender Aufteilung:

SPT	BSH	BLM	EXM	DSM	DRM	AL0	AL1	CKS	0FF
0/1	2	3	4	5/6	7/8	9	A	B/C	D/E
16	8	8	8	16	16		8	16	16

SPT Anzahl der logischen Sektoren pro Spur (engl. Sectors Per Track)

BSH 2-er Exponent der Blockgröße (engl. Block SHift factor)

BLM Anzahl von Records pro Block -1 (engl. Block Length Mask)

EXM Anzahl der Extends pro Eintrag -1 (engl. Extend Mask)

DSM Höchste Blocknummer der Diskette (engl. Data Storage Maximum)

DRM Höchste Eintragnummer in der Directory (engl. DiRectory Maximum)

ALO Erstes Byte des ALV (engl. Allocation Vector byte 0)

AL1 Zweites Byte des ALV (engl. Allocation Vector byte 1)

CKS Anzahl der zu prüfenden Directory-Records (engl. ChecK vector Size)

2025/11/29 10:00 11/15 Teil 1

OFF Anzahl der reservierten Spuren am Anfang der Diskette (engl. track OFFset)

Beschreibung s.a. der_disk_parameter_block

Zur Erstellung eines DPB braucht man folgende Angaben:

- Gesamtkapazität der Diskette in KByte
- 2. physischer Aufbau der Diskette
 - 1. Anzahl der Spuren (Tracks)
 - 2. Anzahl physischer Sektoren pro Spur
 - 3. Anzahl der beschreibbaren Diskettenseiten
- 3. max. Anzahl der Direktory-Einträge
- 4. Anzahl der Systemspuren
- 5. gewünschte Blockgröße

CP/M kennt keine Diskettenseiten, man muss im physischen Diskettentreiber die Seite aus TRACK oder SECTOR ermitteln. Möglich sind z.B. bei einer Diskette mit 2 Seiten, 80 Spuren, 5 phys. Sektoren pro Spur:

- gerader Track Vorderseite (0,2,4,...), ungerader Track Rückseite (1,3,5,...)
- Track 0..79 Vorderseite, Track 80..159 Rückseite
- Sektor 1..5 Vorderseite, 6..10 Rückseite
- ...



CP/A nutzt die erste Variante.

Unabhängig von der physischen Sektorlänge gibt es im CP/M noch die **Blockgröße** (engl. block size, **BLS**). Das BDOS teilt jede Diskette in Blöcke (engl. Blocks) auf, um damit den Verwaltungs- und Speicheraufwand für die Belegungstabelle zu verkleinern. Die Länge eines Blocks ist 1, 2, 4, 8 oder 16 kByte.

Die Disketten-Belegungstabelle wird in Blöcken geführt, somit kann das BDOS Diskettenplatz auch nur blockweise vergeben. Nachteil dieser Aufteilung ist, das ein File immer ganze Blöcke belegt, auch wenn die tatsächliche Filelänge kleiner ist.

Beispiel 1: eine 800K Diskette mit 2 Seiten, 80 Spuren, 5 phys. Sektoren pro Spur

```
2 Seiten * 80 Spuren → 160 TRACKs
800 KByte / 160 → 5 KByte / Spur
5 phys. Sektoren pro Spur → 1 KByte großer phys. Sektor
SPT = 5 KByte / Spur → 5K/128 = 40 logische Sektoren (records) pro Spur
```

Man muss sich für eine Blockgröße entscheiden. Nimmt man 2 KByte große Blöcke, gibt es insgesamt 800k/2k = 400 Blöcke. Damit braucht man 16 bit große Blocknummern. Nimmt man 4 KByte große Blöcke, gibt es insgesamt 800k/4k = 200 Blöcke. Damit braucht man nur 8 bit große Blocknummern. Aber man bekommt weniger kleine Dateien auf der Diskette unter.

Allgemein sollte die Blockgröße mit der Diskettengröße wachsen.

Aus Blockgröße und Blocknummeranzahl ergeben sich die Felder BSH, BLM und EXM des disk parameter blocks:

OFS := Anzahl der Systemspuren (logische TRACKs!) **SPT** := Anz.Phys.Sektoren*Größe.Phys.Sektor / 128

block size BLS in Byte (1024, 2048, .. ,16384)

Gesamtkapazität := (Anzahl Spuren - Anzahl der Systemspuren) * Anz.Phys.Sektoren * Größe.Phys.Sektor

DSM := Gesamtkapazität/(block size) - 1 = Anz.Blöcke - 1

BSH := log2 (block size / 128) **BLM** := (block size / 128) - 1

EXM := (block size / 1024) - 1 bei 8 bit-Blocknummern (DSM \Leftarrow 255) bzw. **EXM** := (block size / 2048) - 1 bei 16 bit-Blocknummern (DSM > 255)

block size	BSH	BLM	EXM (8)	EXM (16)
512 Byte	2	3	0	-
1 KByte	3	7	0	-
2 KByte	4	15	1	0
4 KByte	5	31	3	1
8 KByte	6	63	7	3
16 KByte	7	127	15	7

512 Byte funktionieren in CP/A und CP/M 2.2, sind aber nicht dokumentiert. Für eine kleine RAM-Disk reicht es. Die cpmtools kommen damit nicht klar!

Die Anzahl der Directory-Einträge ist frei wählbar. Es werden immer ganze Blöcke vergeben, dies gilt auch für das Directory. Maximal können 16 Blöcke genutzt werden. Ein Directory-Eintrag ist 32 Byte lang, damit sind BLS/32 Directory-Einträge pro Block möglich. Die Maximal-Zahl ergibt sich zu

DRM := Anz.Dir.Blöcke * (block size / 32) - 1

Das Verhältnis zwischen Anzahl der Directory-Einträge und Anzahl der Blöcke sollte gewahrt bleiben. Es ist wenig sinnvoll, mehr Directory-Einträge als Blöcke zu haben. DSM/(durchschnittliche Dateigröße) kann ein Anhaltspunkt sein.

Es sollte außerdem

für 8-Bit-Blocknummern: DRM * 16 >= DSM für 16-Bit-Blocknummern: DRM * 8 >= DSM

sein, sonst bekommt man die Diskette gar nicht voll.

Im Beispiel ergibt sich für drei 2K-Blöcke 3 * 2048/32 = maximal mögliche 192 Einträge, das Maximum sollte man auch nutzen und DRM auf 191 setzen.

2025/11/29 10:00 13/15 Teil 1

Anz. Dir.Blöcke	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16
ALO,AL1	80,00	C0,00	E0,00	F0,00	F8,00	FC,00	FE,00	FF,00	FF,80	FF,C0	FF,E0	FF,F0	FF,F8	FF,FC	FF,FE	FF,FF
block size																
1 KByte	31	63	95	127	159	191	223	255	287	319	351	383	415	447	479	511
2 KByte	63	127	191	255	319	383	447	511	575	639	703	767	831	895	959	1023
4 KByte	127	255	383	511	639	767	895	1023	1151	1279	1407	1535	1663	1791	1919	2047
8 KByte	255	511	767	1023	1279	1535	1791	2047	2303	2559	2815	3071	3327	3583	3839	4095
16 KByte	511	1023	1535	2047	2559	3071	3583	4095	4607	5119	5631	6143	6655	7167	7679	8191

CP/M erkennt Diskettenwechsel, indem ein Prüfvektor über die Directory-Records gebildet wird.

CKS :=
$$(DRM + 1) / (128 / 32) = (DRM + 1) / 4$$

Diese Maximalgröße muss nicht immer genommen werden; gerade bei großen Disketten oder Festplatten würde eine Prüfung zu lange dauern. Bei nicht wechselbaren Laufwerken wie Festplatten oder RAM-Disketten kann CKS auch auf 0 gesetzt werden. Damit wird nicht auf Diskettenwechsel geprüft.

Im DPH (s.o.) wird für den Prüfsummenvektor Speicherplatz definiert (**CHK**xx). Dieser muss CKS Byte groß sein:

CHK00: DS xx; check vector 0 = CKS Byte

Der Allocation Vektor (**ALV**) bildet die Belegungstabelle (besser: Belegungsvektor) der Diskette. Für jeden Block der Diskette ist im ALV ein Bit vorhanden, das entsprechend auf 0 (Block frei) oder 1 (Block belegt) gesetzt wird. Die Zuordnung der Blöcke zu den Bits geschieht in absteigender Bitnummernfolge (höchstes Bit eines Bytes zuerst) und aufsteigender Bytefolge (erstes Byte des ALV zuerst). Für ALLxx muss man deshalb (DSM+7)/8 Byte bereitstellen (DSM/8 aufgerundet):

ALL00: DS xx ; allocation vector 0 = (DSM+7)/8 Byte

Achtung: Bei automatischer Formaterkennung müssen die Speicherplätze CHKxx und ALLxx für die größtmöglichen Werte ausgelegt sein!

Im disk parameter block sind die ersten beiden Byte des Allocation Vektors einzutragen. Je ein Bit ist für einen genutzten Directory-Block zu setzen:

AL0.AL1 = 11..100..00b

Im Beispiel gilt für 3 Directory-Blöcke

AL0 = 1110000b = E0h, AL1 = 00000000b = 00h

insgesamt ergibt sich für Beispiel 1

```
DW
DPB00:
                   40
                          ;SPT sectors per track
        DB
               4
                    ;BSF block shift factor
        DB
               15
                     ;BLM block mask
        DB
               0
                    ;EXM null mask
        DW
               399
                      ;DSM disk size-1
               191
        DW
                      ;DRM directory max
        DB
               0E0h
                       ;ALO alloc O
```

```
DB
               00h
                      ;All alloc 1
                     ;CKS check size
        DW
               48
        DW
               0
                    ;OFS track offset
ALL00:
             DS
                          ;allocation vector 0
                   50
CHK00:
             DS
                   48
                          ;check vector 0
```

DISKDEF.LIB

die Berechnung des DPB und der Größe der Speicherbereiche kann durch die Makro-Bibliothek diskdef.lib erfolgen.

→ http://www.gaby.de/cpm/manuals/archive/cpm22htm/ch6.htm#Section 6.11

```
MACLIB DISKDEF; LOAD DEFINTION FOR DISKS
DISKS 1
DISKDEF 0,1,40,,2048,400,192,192,0
ENDEF
END
```

Dieses Beispiel erzeugt beim Assemblieren mit MAC genau obige Daten für Beispiel 1.

Die originale diskdef.lib funktioniert nur mit dem MAC/RMAC-Assembler. Für den M80 gibt es eine angepasste Version BUGS fixed 07/07/82 JDW Software

diskdef jdw.zip

Der Makroaufruf **DISKDEF** hat die Form:

```
DISKDEF dn,fsc,lsc,[skf],bls,dks,dir,cks,ofs[,0]
```

wobei

```
dn ist die logische Plattennummer, 0 bis n - 1.
fsc ist die erste physische Sektornummer (0 oder 1).
lsc ist die letzte Sektornummer.
skf ist der optionale Sektor-Skew-Faktor.
bls ist die Blockgröße der Datenzuordnung.
dks ist die Anzahl der Blöcke auf der Platte.
dir ist die Anzahl der Verzeichniseinträge.
cks ist die Anzahl der geprüften Verzeichniseinträge.
ofs ist der Spurversatz zur logischen Spur 00.
[0] ist ein optionales 1.4-Kompatibilitätsflag.
```

Der Wert dn ist die Laufwerksnummer, die mit diesem DISKDEF-Makroaufruf definiert wird. Der Parameter fsc berücksichtigt unterschiedliche Sektornummerierungssysteme und ist normalerweise 0 bis 1. Der lsc ist der letzte nummerierte Sektor auf einer Spur. Falls vorhanden, definiert der

2025/11/29 10:00 15/15 Teil 1

Parameter skf den Sektorversatzfaktor, der verwendet wird, um eine Sektorübersetzungstabelle gemäß dem Versatz zu erstellen.

Wenn die Anzahl der Sektoren weniger als 256 beträgt, wird eine Einzelbyte-Tabelle erstellt, ansonsten belegt jedes Übersetzungstabellenelement zwei Bytes. Es wird keine Übersetzungstabelle erstellt, wenn der Parameter skf weggelassen wird oder gleich 0 ist.

Der Parameter bls gibt die Anzahl der Bytes an, die jedem Datenblock zugeordnet sind und nimmt die Werte 1024, 2048, 4096, 8192 oder 16384 an. Im Allgemeinen steigt die Leistung mit größeren Datenblockgrößen, da weniger Verzeichnisreferenzen und logisch verbundene Daten vorhanden sind Datensätze sind physisch nahe auf der Festplatte. Außerdem adressiert jeder Verzeichniseintrag mehr Daten und der BIOS-residente RAM-Speicherplatz wird reduziert.

Der Parameter dks gibt die Gesamtplattengröße in bls-Einheiten an. Das heißt, wenn bls = 2048 und dks = 1000 ist, beträgt die Gesamtplattenkapazität 2.048.000 Byte. Wenn dks größer als 255 ist, muss der Blockgrößenparameter bls größer als 1024 sein. Der Wert von dir ist die Gesamtzahl der Verzeichniseinträge, die bei Bedarf 255 überschreiten kann.

Der Parameter cks bestimmt die Anzahl der Verzeichniselemente, die bei jedem Verzeichnisscan zu überprüfen sind, und wird intern verwendet, um während des Systembetriebs geänderte Platten zu erkennen, wenn kein Kalt- oder Warmstart dazwischen erfolgt. Wenn diese Situation erkannt wird, markiert CP/M die Platte automatisch als schreibgeschützt, damit die Daten anschließend nicht zerstört werden.

Wie im vorherigen Abschnitt erwähnt, ist der Wert von cks = dir, wenn das Medium leicht geändert werden kann, wie es bei einem Disketten-Subsystem der Fall ist. Wenn die Platte permanent gemountet ist, ist der Wert von cks normalerweise 0, da die Wahrscheinlichkeit eines Plattenwechsels ohne Neustart gering ist.

Der Wert ofs bestimmt die Anzahl der zu überspringenden Spuren, wenn dieses bestimmte Laufwerk angesprochen wird. Dies kann verwendet werden, um zusätzlichen Betriebssystemspeicherplatz zu reservieren oder mehrere logische Laufwerke auf einem einzelnen physischen Laufwerk mit großer Kapazität zu simulieren. Schließlich ist der Parameter [0] enthalten, wenn Dateikompatibilität mit Versionen von 1.4 erforderlich ist, die für Festplatten mit höherer Dichte modifiziert wurden. Dieser Parameter stellt sicher, dass für jeden Verzeichnisdatensatz nur 16 KB zugewiesen werden, wie dies bei früheren Versionen der Fall war. Normalerweise ist dieser Parameter nicht enthalten.

From:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - Homecomputer DDR

Permanent link:

https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/cpm/write a bios/teil 1?rev=1757059230

Last update: 2025/09/05 08:00

