KIM-UNO

Der KIM-UNO ist eine KIM-1-Replik, entworfen und als Bausatz vertrieben von https://obsolescence.wixsite.com/obsolescence

Systembeschreibung



Der originale KIM-1 ist ein Einplatinenrechner mit einer 6502-CPU. Die Leiterplatte ist 210 mm x 275 mm groß, also nur wenig kleiner als ein A4-Blatt.

Der KIM-Uno basiert auf einem Arduino Pro Mini (Atmega328) und emuliert einen kompletten KIM-1 inklusive einiger Erweiterungen:

- Programming tools to disassemble, move & relocate code. The goal was to power up the KIM Uno with all the development tools that were loaded from tape and/or soldered on ROM cards back in the 70s.
- Microchess to play chess.
- Fltpt65, a floating point math library, that enables the KIM Uno to be a 6502 programmable calculator.
- VTL-02 is a Basic-like language, showing this can actually be done in 1020 bytes.
- Storage is provided through the atMega's 1K eeprom, hopefully eliminating the desire for cassette tapes.

technische Daten

KIM-1

Merkmal	Beschreibung
CPU	6502
ROM	2K
RAM	1K+64 Byte
Takt	1 MHz
Anzeige	6stellige 7-Segment-Anzeige
Tastatur	25 Tasten, HEX
Peripherie	serielle Schnittstelle f. Terminal o. Drucker o. Kassettenrekorder
Software	Betriebssystem TIM (Terminal Input Monitor) + KIM (Keyboard Input Monitor)

Literatur

http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/kim-uno-summary-c1uuh

1. KIM-1 USER MANUAL (online: http://users.telenet.be/kim1-6502/6502/usrman.html oder als PDF http://www.classiccmp.org/cini/pdf/Commodore/KIM-1%20User%20Manual.pdf)
2. KIM Uno Manual (http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/kim-uno-details)

http://users.telenet.be/kim1-6502/

http://www.floodgap.com/retrobits/kim-1/

Downloads

- Anleitung, ..

http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/kim-uno-summary-c1uuh

Bedienung

http://obsolescence.wixsite.com/obsolescence/kim-uno-summary-c1uuh

Serielle Verbindung:

USBTTL-Kabel an Arduino-Pro-Mini anschließen. Das ist bei mir am Mini genau andersrum als im KIM-UNO User Manual !!!

Beim Anschluss an den PC braucht man keine Batterie. Die muss nur eingeschaltet werden, wenn man den KIM-UNO autark benutzt.

v.o.n.u:

```
Ardunio Kabel    USBTTL
-----------------------
GND
GND     schwarz  GND
+5V     rot      5V
RXD     grün     TXD
TXD     weiß     RXD
DTR
```

Mit PUTTY Verbindung aufbauen: 9600 Baud, 8N1

Tasten

```
GO    start program at address shown on display
ST    stop, terminates the execution of a program
RS    reset
SST   in Original ein Schalter: single step, go führt dann jeweils nur einen
Programmschritt aus
AD    select address entry mode
DA    select data entry mode
PC    recall address stored in PCH, PCL (program counter)
+     increment address by 1
0..F  Hex
```

der Status von SST wird im Mode 1 im Terminal angezeigt. (SST ON/SST OFF)

RUBOUT in KIM-1 User Manual ist TAB am PC

Terminal-Tasten

```
HEX
G
SPACE
CR
LF
RO
Q
L
```

Sonstiges

From:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/ - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/homecomputer/kimuno

Last update: **2019/03/18 08:28**