

Erweiterung

MPBASIC kann um neue Prozeduren/Funktionen erweitert werden. s. [MPBASIC](#), Prozedurtabelle.

Hat die Funktion nur einen Eingabeparameter, wird dieser in RR4 übergeben.

Hat die Funktion nur einen Ausgabeparameter, wird dieser in RR2 zurückgegeben.

Prozeduren mit mehr Parametern s. Beispiel2.

Beispiel1:

simple Prozedur CLS, simple Funktion LET (nicht mit dem Kommando LET verwechseln!)

17/	8000	:	03 43 4C 53	tab_prc:	db	3,"CLS"	
18/	8004	:	80 0D		dw	p_cls	
19/	8006	:	03 4C 45 54		db	3,"LET"	
20/	800A	:	80 13		dw	f_let	
21/	800C	:	FF		db	0FFh	;
Listenende							
28/	800D	:		p_cls:	ld	r5, #12	; cls
29/	800D	:	5C 0C		call	putch	
30/	800F	:	D6 08 18		ret		
31/	8012	:	AF				
32/	8013	:		f_let:	ld	R2, R4	; Y
40/	8013	:	28 E4				
:= X							
41/	8015	:	38 E5		ld	R3, R5	
42/	8017	:	AF		ret		

Der Hex-Code ist im Speicher an %8000 abzulegen.

Nutzung in BASIC

```
1 PROC SETRR[8,%8000];REM Erweiterung einbinden
10 PROC CLS
20 LET A=41,B=42
30 PRINT A,B
40 PROC [A]=LET[B];PRINT LET[A]
50 PRINT A,B
```

```
ES4.0:
10SETRR[8,%8000]
100CLS
20LA=41,B=42
30PA,B
400[A]=LET[B]
50PLET[A]
60PA,B
9999E
```

in Zeile 1 wird die Erweiterung aktiviert (Reg8+9 mit Adresse der externen Prozedurtabelle laden). Zeile 10 ruft die Prozedur „CLS“ auf. Zeile 40 demonstriert den Aufruf der Funktion „LET“ via PROC. Es passiert dasselbe wie bei LET A=B. Zeile 50 kopiert den Wert aus A in eine temporäre Variable, und diese wird ausgegeben. Es passiert also dasselbe wie bei PRINT A.

Beispiel2: mehr Parameter

Drei Ein- und drei Ausgabeparameter. Die Eingabeparameter werden den Ausgabeparametern zugewiesen (3faches LET).

```

109/ 801F : ;-----
-----
110/ 801F : ; Beispiel 3 Ein- und
Ausgabeparameter PROC [Y1,Y2,Y3] = para [X1,X2,X3]
111/ 801F : ; in X1, X2 auf Stack, RR4 = X3
112/ 801F : ; out Y1, Y2 auf Stack, RR2 = Y3
113/ 801F : ; SP returnadr.
114/ 801F : ; SP+2 Parameter X2
115/ 801F : ; SP+4 Parameter X1
116/ 801F : ; SP+6 (intern f.
interpreter)
117/ 801F : ; SP+8 Platz f.
Ergebnisvariable Y1
118/ 801F : ; SP+10 Platz f.
Ergebnisvariable Y2
119/ 801F : ; Beim Ende muss der SP auf (intern
f. interpreter) zeigen
121/ 801F : ;-----
-----
122/ 801F :
123/ 801F : 50 E2 f_let3: pop R2 ; RR2
Rückkehradresse zum Interpreter
124/ 8021 : 50 E3 pop R3
125/ 8023 : 50 E6 pop R6 ; RR6
Adresse von X2
126/ 8025 : 50 E7 pop R7
127/ 8027 : 50 E8 pop R8 ; RR8
Adresse von X1
128/ 8029 : 50 E9 pop R9
129/ 802B : ;...
130/ 802B : A8 FE ld R10,gpr ; stack
131/ 802D : B8 FF ld R11,gpr+1
132/ 802F : 70 E3 push R3 ; Ret-Adr.
wieder auf Stack
133/ 8031 : 70 E2 push R2
134/ 8033 : A0 EA incw RR10 ;
(intern) übergehen
135/ 8035 : A0 EA incw RR10
136/ 8037 : 92 8A lde @RR10,R8 ; Y1 :=
X1
137/ 8039 : A0 EA incw RR10

```

```

138/    803B : 92 9A          lde    @RR10,R9
139/    803D : A0 EA          incw   RR10
140/    803F : 92 6A          lde    @RR10,R6      ; Y2 :=
X2
141/    8041 : A0 EA          incw   RR10
142/    8043 : 92 7A          lde    @RR10,R7
143/    8045 : 28 E4          ld     R2,R4          ; Y3 :=
X3
144/    8047 : 38 E5          ld     R3,R5
145/    8049 : AF            ret
1

```

Nutzung in BASIC

```

1 PROC SETRR[8,%8000];REM Erweiterung einbinden
90 PROC[A,B,C]=LET3[%111,%222,%333]
100 PRINTHEX A,B,C

```

```

ES4.0:
10SETRR[8,%8000]
900[A,B,C]=LET3[%111,%222,%333]
100HA,B,C
9999E

```

Parameterübergabe s. [MPBASIC](#), Übergabe der Parameter.

From:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:
<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/elektronik/u883/mpbasicerw?rev=1628763707>

Last update: **2021/08/12 10:21**

