

# Assembler

Thomas Beierlein:

Da ich in letzter Zeit eine Reihe von Fragen zur Benutzung des Z80-Assemblers in FORTH83 erhalten habe, möchte ich hier einige Hinweise zu seiner Benutzung geben. Da ich z.Z. unter chronischem Zeitmangel stehe, wird es nur eine recht kurze Barstellung. Zur Sache:

Maschinencoderoutinen werden im FORTH83 im Unterschied zu FIG mit folgenden Worten definiert bzw. abgeschlossen.

CODE <name> ..... END-CODE

Diese beiden Worte sind auch ohne geladenen Assembler verfügbar und können wie früher kurze Coderoutinen als Hexcode direkt ins Wörterbuch „hineinkommaen“. Nach wie vor müssen Coderoutinen mit einem Sprung nach NEXT abgeschlossen werden. Die Adresse von NEXT wird durch die Konstante >NEXT im System bereitgehalten.

Eine zweite Art von Code sind Unterprogramme, die mit der Sequenz

LABEL <name> ..... RET, END-CODE

definiert werden. Ein Beispiel zur Anwendung folgt am Schluß. Bei der Benutzung von Code-Definitionen ist zu beachten, daß die Register BC und IY vom System verwendet werden. Sie sind also bei Bedarf zu sichern.

Nach dem Laden des Assemblers stehen nach Aufruf von CODE <name> alle Befehle des Z80 in ihrer ursprünglichen Mnemonik zur Verfügung (am besten mit ASSEMBLER WORDS einmal anschauen). Bei der Anwendung sind folgende Syntaxregeln zu beachten:

- alle Mnemoniks haben ein , (Komma) am Namensende,
- die Notation der Parameter erfolgt streng nach umgekehrt polnischer Notation. Die Reihenfolge ist also <Quelle Ziel Operand>.

Folgende Regeln gelten für die Kennzeichnung der Parameter:

- Register werden mit ihrem Namen aufgerufen. Folgende gibt es:  
A B C D E H L (HL) (IY) I R AF BC DE HL IX IY
- alle Adressen sind durch ein nachfolgendes #) als solche zu kennzeichnen,
- alle direkt in Register zu ladenden Zahlenwerte sind durch # zu kennzeichnen,
- bei Verwendung der Indexregister in der Form (IX+displ) ist statt dessen displ (IX) zu schreiben. Eine Angabe des Displacement ist auch bei displ=0 notwendig.
- Bitoperationen sind wie folgt zu codieren  
RES 4,C wird z.B. zu 4 C RES,
- bei Relativsprüngern ist die Distanz mit # als Zahlenwert zu markieren.

Alle Sprünge und Call's, unbedingt und auch bedingt, werden compiliert. Zu beachten ist, daß statt JMP (HL) die Sequenz HL JMP, zu verwenden ist.

Bei der Verwendung der Strukturoperatoren IF, ELSE THEN, BEGIN, UNTIL, WHILE, und REPEAT, werden nur absolute Sprünge compiliert. Die folgenden Entscheidungsbedingungen gibt es dabei:

0= (Zero)  
CY (Carry)  
PE (Parity)  
0< (Minus)

Ein NOT nach der Bedingung negiert seine Bedeutung (0= NOT IF, entspricht so z.B. JPNZ).

Der Assembler unterstützt des weiteren den Abschluß einer Coderoutine mit den Macros NEXT, HPUSH, und DPUSH. Diese compilieren einen Sprung zur Nextroutine bzw. legen vorher noch das Register DE oder DE und HL auf den Stack.

Soweit dazu. Nun noch einige Beispiel für die möglichen Parameterformen.

<b>konventionelle Notation</b>	<b>FORTH-Assembler</b>
EX (SP),HL	HL (SP) EX,
RST 28H	HEX 28 #) RST,
JPC 4236H	4236 #) JPC,
JMP (IX)	IX JMP,
CANZ 1A7H	1A7 #) CANZ,
LD A,17	17 # A LD,
LD (BC),A	A (BC) LD,
LD A,(IX)	0 IX A LD,
SBC HL,DE	DE HL SBC,
OR D	D OR,
AND 0E7H	HEX 0E7 # AND,
IN 23	23 # IN,
OUT L	L OUT,
JRNZ #-5	-5 # JRNZ,
RES 0,(IY+4)	0 4 IY # RES,

Hier waren nun hoffentlich alle Varianten dabei.

Zum Schluss noch ein Beispiel, welches auch die Verwendung von Labels und die strukturierte Programmierung verdeutlichen soll. Folgendes Problem steht:

An einem I/O-Port sollen zwei Steuerbits P0 und P1 überwacht werden. Eine definierte Zeit nach dem Übergang von P0 auf High soll P1 abgetastet und in einem 8-Bit Puffer von rechts eingeschoben werden.

Die Lösung würde bei mir etwa so aussehen:

```
HEX
23 CONSTANT PORT          \ die Portadresse
0  CONSTANT P0             \ die Bitnummer der Steuer-
1  CONSTANT P1             \ leitungen im Port
45 CONSTANT ZK             \ Zeitkonstante der Verzög.
VARIABLE PUFFER           \ der 8-Bit Puffer
```

```

LABEL WAIT REVEAL          \ realisiert Verzögerung
    ZK # HL LD,           \ indem HL bis auf 0
                           \ heruntergezählt wird
    BEGIN, H A LD, L OR, 0= NOT WHILE, HL DEC, REPEAT,
    RET,

CODE ABTASTUNG            \ macht die Arbeit
    BEGIN, PORT # IN, P0 A BIT, 0= NOT UNTIL,
                           \ warte bis P0 High wird
    WAIT #) CALL,          \ rufe Verzögerung auf
    PORT # IN, P1 A BIT,    \ teste P1 und wandle in
    0= IF, A OR, ELSE, SCF, THEN, \ Carry-Flag um
    PUFFER #) A LD,        \ lade A mit dem Inhalt von
    RLA,                  \ Puffer und schiebe Cy ein
    A PUFFER #) LD,        \ lege den Wert wieder zurück
    NEXT END-CODE         \ weiter mit FORTH

```

So, viel Spaß und nicht verzagen, wenn es nicht gleich klappt.

Thomas Beierlein, 1990

## Reassembliert

Ich habe obiges Beispiel getestet. Dabei ist mir aufgefallen, dass hinter LABEL noch REVEAL fehlte, sonst ist das Label gar nicht sichtbar. (Oder aber in LABEL muss das HIDE weggepatcht werden).

Folgender Code wird durch den Assembler erzeugt. Man beachte die Umsetzung der Schleifenkonstrukte.

```

;
4685 4673                      VARIABLE PUFFER
4687 86
4688 'PUFFER' +#80
468E 0497                      DOVAR
4690 0000
;
4692 3897                      LABEL WAIT
4693 84
4695 'WAIT' +#80
4699 0497                      DOVAR
469B 21 45 00      LD   HL, 0045H     ZK # HL LD,
469E          M1                 BEGIN,
469E 7C           LD   A, H          H A LD,
469F B5           OR   L             L OR,
46A0 CA A7 46     JP   Z, 46A7H     0= NOT WHILE,
46A3 2B           DEC  HL           HL DEC,
46A4 C3 9E 46     JP   469EH      REPEAT,
46A7 C9           M2  RET          RET,

```

```
;
46A8 3A8A                                     CODE ABTASTUNG
46AA 89
46AB 'ABTASTUNG' +#80
46B4 $+2                                     CODE
46B6          M3
46B6 DB 23          IN   A,(23H)           BEGIN,
46B8 CB 47          BIT   0,A              PORT # IN,
46BA CA B6 46        JP    Z,46B6H         P0 A BIT,
46BD CD 9B 46        CALL  469BH          0= NOT UNTIL,
46C0 DB 23          IN   A,(23H)           WAIT #) CALL,
46C2 CB 4F          BIT   1,A              PORT # IN,
46C4 C2 CB 46        JP    NZ,46CBH        P1 A BIT,
46C7 B7             OR    A                0= IF,
46C8 C3 CC 46        JP    46CCH           A OR,
46CB 37             M4   SCF
46CC          M5
46CC 3A 90 46        LD    A,(4690H)        ELSE,
46CF 17             RLA
46D0 32 90 46        LD    (4690H),A      SCF,
46D3 C3 22 04        JP    0422H          THEN,
                                         LD
                                         PUFFER #) A LD ,
                                         RLA,
                                         A PUFFER #) LD ,
                                         NEXT
                                         END-CODE
```

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - Homecomputer DDR

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/forth/fgforth/assembler?rev=1367391427>Last update: **2013/05/01 06:57**