

# Programme und Kommandos

## Speicheraufteilung

Der U880 (Z80) adressiert einen Speicherbereich von 0000h - 0FFFFh (64 kByte). Den Speicher teilen sich Betriebssystem, Bildwiederholpeicher, Anwendungsprogramme und Daten.

Der Z9001 verwaltet den Speicher nicht selbst. Der Anwender muss selbst die Speicheraufteilung und -nutzung im Blick haben. Die Programme haben feste Speicherbereiche (Programmstandorte und Arbeitsspeicher). Gerade bei der Nutzung von Treiber-Programmen ist deshalb darauf zu achten, dass sich verschiedene Treiber und die restlichen Programme nicht in den Speicherbereichen überschneiden!

Standard-Aufteilung mit 2 gesteckten 16K-RAM-Modulen:

<ditaa noedgese>

FFFF	+-----+		
	BOS	Z9001 Betriebssystem	
F000	+-----+		
	BWS +FAS	Bild- +Farbattributspeicher	
E800	+-----+		
	ROM-Modul	ROM-Basic (oder IDAS-Modul o.a.)	
C000	+-----+		
	RAM-Modul	16K-RAM-Modul	
8000	+-----+		
	RAM-Modul	16K-RAM-Modul	
4000	+-----+		
	RAM	System-RAM	
0300	+-----+		
	System	BOS-Arbeitsbereich	
0000	+-----+		

</ditaa>

Wichtige Programme und ihre Speicherbereiche:

ZM30	3000-3DFF	
GRAF	8E60-A7FF	(Grafik-Treiber f. BASIC)
EPSON	A400-AFFF	

ZMA8	A800 - B5FF	
CRT40	B000 - B2FF	
USBX	B600 - BFFF	
V24	B800 - BBFF	
DOSX	BD00 - BFFF	+ 4000 - 57FF (Hintergrund-RAM)

Man erkennt z.B., dass ZMA8 und CRT40 nicht zusammen genutzt werden können.

## Dateien

Programme können in ROM-Modulen enthalten sein (IDAS-Modul, ASM-Modul, BASIC-Modul u.a.). Diese Programme sind sofort nach dem Einschalten des Kleincomputers verfügbar und brauchen nicht erst geladen zu werden.

Sonstige Programme werden von Kassette (oder von anderen externen Speichermedien wie Diskette oder USB-Stick) in den Speicher geladen. Programme und Daten sind in diesem Fall in Dateien organisiert.

Das „Dateisystem“ einer Kassette ist ganz einfach aufgebaut: alle Dateien liegen hintereinander auf der Kassette. Der Anwender muss selbst den Überblick behalten, an welcher Position der Kassette welches Programm abgelegt ist. Dieses ist üblicherweise auf den Kassetteneinlegern vermerkt.



Kassetten-Dateien (s. [Kassetteninterface](#)) haben einen 128 Byte großen Anfang, der nicht zum Programm gehört (Block 0, = FCB). In diesem sogenannten Kopfblock stehen Programmname, Typ und der Speicherbereich, in den das Programm geladen werden soll. Ausführbare Maschinencode-Programme haben den Typ COM, Assembler-Quelltexte den Typ TXT.

Hinweis: BASIC-Programme und -Daten haben ein eigene Kassettenroutinen, ein eigenes Dateiformat und verzichten auf diesen Kopfblock!

## Laden

Um ein Programm von Kassette zu laden, gibt man einfach den Programmnamen (ohne Typ) am Prompt ein:

```
>ZM30
```

Es erscheint die Aufforderung

```
start tape
```

Nach Enter wird auf Kassette der nächste Kopfblock geladen. Steht in ihm derselbe Programmname wie eingegeben und als Typ COM, wird das Laden fortgesetzt. Andernfalls gibt es eine Fehlermeldung.

Nach dem Laden startet das Programm automatisch!

## Kommandos

Maschinencode-Programme (Dateityp COM) enthalten ein oder mehrere Kommandos, die vom OS aus durch Eingabe des Kommandonamens gestartet werden (s. [phb2], Abschnitt 7). Nach Laden des Programms stehen die enthaltenen Kommandos dauerhaft bereit, bis der Speicherbereich durch ein anderes Programm überschrieben wird.

Meist sind der Programmname und (einziger) Kommandoname identisch. Es gibt praktisch keinen Unterschied zwischen Programm und Starten des Kommandos.

Programme wie USBX, PRETTYC u.a. enthalten dagegen mehrere Kommandos, die erst nach dem Laden des Programms zur Verfügung stehen. Hier muss dann zweistufig gearbeitet werden:

```
>PRETTYC Laden des C-Compiler-Programmpakets in den Speicher  
>C@ Kompilieren. Dieses Kommando wird (nach Kaltstart) nicht mit DIR  
gelistet, es ist erst nach Laden von PrettyC verfügbar.
```

Kommandos können Parameter übergeben werden. Diese sind durch mindestens ein Leerzeichen vom Kommandoname getrennt.

From:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/> - **Homecomputer DDR**

Permanent link:

<https://hc-ddr.hucki.net/wiki/doku.php/z9001/software/os/kommandos?rev=1597042192>

Last update: **2020/08/10 06:49**

